Panasonic®

TEMPERATURREGLER

KT4H

Bedienungsanleitung



SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Installation, zur Bedienung und zum Betrieb des Temperaturreglers KT4H. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig und beachten Sie die ebenfalls enthaltenen technischen Daten und die Angaben zum Typenschild, bevor Sie den Regler in Betrieb nehmen.

Stellen Sie sicher, dass der Anwender diese Bedienungsanleitung erhält, um Schäden durch falsche Verwendung des Temperaturreglers vorzubeugen.

Die Sicherheitsvorschriften sind in die Kategorien "Gefahr" und "Warnung" unterteilt:

⚠ GEFAHR: Unsachgemäße Vorgehensweisen können zu Personen- oder erheblichen Sachschäden

führen.

MARNUNG: Unsachgemäße Vorgehensweisen können zu leichten Verletzungen oder einer

Beschädigung des Geräts führen.

Hinweise:

- Dieses Gerät darf nur gemäß den Bestimmungen der Bedienungsanleitung betrieben werden. Nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann Funktionsstörungen oder Brand verursachen.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung. Nichtbeachten kann zu schweren Verletzungen oder anderen Schäden führen.
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Auf die Erstellung dieser Anleitung wurde große Sorgfalt verwendet. Sollten Sie dennoch Fragen haben oder Fehler gefunden haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.
- Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Tatsuno Matsushita Electric Works, Ltd. ist die Anfertigung von Kopien oder Teilkopien sowie die Übersetzung dieses Handbuchs in eine andere Sprache nicht zulässig.
- Tatsuno Matsushita Electric Works, Ltd. übernimmt keine Haftung für jegliche Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Produkts ergeben, einschließlich verborgener Schäden.

1. Installationshinweise



Dieses Gerät ist für den Einbau in eine Schalttafel bestimmt. Wird das Gerät nicht eingebaut, müssen Stromanschlüsse und andere unter Hochspannung stehende Teile vor Berührung geschützt werden.

⚠ Warnung

Der Temperaturregler ist für folgende Umgebungsbedingungen konzipiert (IEC61010-1): Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2

Den folgenden Umgebungseinflüssen darf das Gerät nicht ausgesetzt werden:

- Staub und korrodierenden Gasen
- · leicht entzündlichen oder explosiven Gasen
- starker Vibration oder Stoß
- direkter Sonnenstrahlung und Temperaturen unterhalb von 0 °C und oberhalb von 50 °C sowie plötzlichen Temperaturschwankungen
- relativer Luftfeuchtigkeit unterhalb von 35% und oberhalb von 85%
- starken elektromagnetischen Schaltern oder Starkstromleitungen
- Wasser, Öl oder Chemikalien (auch Sprühwasser oder -nebel)

Installieren Sie den Temperaturregler nicht in der Nähe von leicht entzündlichem Material, auch wenn das Reglergehäuse aus flammenbeständigem Kunststoff besteht. Montieren Sie den Regler keinesfalls auf leicht entzündlichem Material.

2. Verdrahtungshinweise



🗥 Gefahr

Verdrahtungen dürfen nur mit ausgeschalteter Spannungsversorgung erfolgen. Andernfalls besteht bei Berührung der elektrischen Anschlüsse Gefahr durch elektrischen Schlag, der zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann.

🗥 Warnung

- Drahtreste im Gerät können Funktionsstörungen oder Brand verursachen
- Verwenden Sie Kabelschuhe mit Isolierschlauch, die für M3-Schrauben passen.
- Die Anschlussklemmen werden bei der Serie KT4H von links verdrahtet (von hinten betrachtet).
- Wenn Sie eine Schutzkappe (AKT4H801) verwenden, führen Sie die Drähte der Anschlüsse 7 bis 12 durch die Öffnungen der Schutzkappe (siehe Seite 11).
- Ziehen Sie die Klemmenschrauben mit dem angegebenen Drehmoment fest, damit die Klemmenschrauben und das Gehäuse nicht beschädigt werden.
- Der Regler besitzt weder einen eingebauten Netzschalter noch einen Leitungsschutzschalter oder eine Sicherung. Schalten Sie deshalb ein entsprechendes Bauteil vor den Regler (empfohlen: träge Sicherung 250 V AC, 2 A).
- Wenn Sie eine 24V DC-Stromquelle verwenden, achten Sie auf die Polarität.
- Verlegen Sie die Eingangsdrähte (Sensor) nicht in der Nähe der Spannungsversorgungskabel und schließen Sie sie nicht an eine handelsübliche Spannungsquelle an.
- Das verwendete Thermoelement und die Ausgleichsleitung müssen den Spezifikationen entsprechen.
- Verwenden Sie ein Widerstandsthermometer in Dreileiterschaltung entsprechend den Spezifikationen.
- Beachten Sie für Eingangssignale vom Typ Spannung die je nach Spannungsbereich unterschiedlichen Anschlussklemmen für den Pluspol: 0 bis 5 V DC, 1 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC: Anschluss 9

0 bis 1 V DC: Anschluss 10

- Übersteigt die angeschlossene externe Last die Leistung des internen Relais, so muss ein externes Folgerelais zwischengeschaltet werden.
- Um Interferenzen zu vermeiden dürfen sich die Eingangsdrähte (Thermoelement, Widerstandsthermometer usw.) nicht in der Nähe der Spannungsversorgungskabel befinden.

3. **Betriebs- und Wartungshinweise**



∕!\ Gefahr

- Das Öffnen des Geräts und der Austausch von Geräteteilen ist nur qualifiziertem Personal gestattet, da Gefahr durch elektrischen Schlag oder Brandgefahr besteht und das Gerät beschädigt werden kann.
- Berühren Sie nicht die elektrischen Anschlüsse, solange der Regler unter Spannung steht, da sonst Gefahr durch elektrischen Schlag besteht oder Betriebsstörungen auftreten können.
- Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie das Gerät reinigen oder die Schrauben nachziehen.

⚠ Warnung

- Dieses Gerät ist für Industrie- und Werkzeugmaschinen sowie für Messgeräte bestimmt. Wenn Sie Fragen zum Einsatzgebiet haben, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline für technische Auskünfte (siehe unten). (Verwenden Sie den Temperaturregler im medizinischen Bereich keinesfalls dort, wo menschliches Leben betroffen ist.)
- Externe Schutzvorrichtungen, wie z. B. Schutzmaßnahmen gegen übermäßige Erwärmung, müssen installiert werden, da ein Ausfall des Reglers zu erheblichen Sach- oder Personenschäden führen kann. Achten Sie auch auf eine regelmäßige Wartung des Geräts.
- Die PID-Selbstoptimierung sollte w\u00e4hrend eines Probebetriebs durchgef\u00fchhrt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches, trockenes Tuch. (Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Mittel, da diese das Gerät verformen oder verfärben können.)
- Schützen Sie das empfindliche Display vor dem Einwirken harter Gegenstände.

HOTLINE für technische Auskünfte:

Property
Deutschland: 0 80 24/64 87 36

☎ Österreich: 0 22 36/2 68 46

☎ Schweiz: 0 41/7 99 70 50

Inhaltsverzeichnis


1	Bes	stellnummer	7
	1.1	Erläuterung der Bestellnummer	7
	1.2	Erläuterung des Typenschilds	7
2	Anz	zeigen und Tasten der Fronttafel	8
3	Abı	messungen	9
	3.1	Temperaturregler	9
	3.2	Tool-Schnittstellenkabel (AKTH820)	9
	3.3	Stromwandler (CT)	10
	3.4	Schutzkappe (AKT4H801)	10
4	Sch	nalttafelmontage	12
	4.1	Tafelausschnittmaße	12
	4.2	Montage	12
5	Ver	drahtung	14
	5.1	Anordnung der Klemmen	14
	5.2	Verdrahten mit Kabelschuhen	14
	5.3	Heizstromalarmausgang (optional, ein- oder dreiphasig)	15
6	Par	ametrierung	16
	6.1	Einstellen der Parameter	16
	6.2	Ablaufdiagramm	18
	6.3	Parametrierungsbeispiele	19
	6.4	Parameterebene 1 (Sollwerteingabemodus)	21
	6.5	Parameterebene 2	21
	6.6	Parameterebene 3	23
	6.7	Parameterebene 4	24
7	Inb	etriebnahme	30
	7.1	Reglerausgang deaktivieren	30
	7.2	Automatik/Manuell-Umschaltung	30
	7.3	Stellgröße anzeigen	31
	7.4	Selbstoptimierung/Auto-Reset starten und abbrechen	31
8	Erlä	äuterung der Regelungsvorgänge	32
	8.1	Zweipunktregelung	32
	8.2	PID-Regelung	32
	8.3	Verwendung der Alarmausgänge	33
	8.4	Farbeinstellung für die Istwertanzeige ändern	33

9	Auto-Reset und ARW							
	9.1	Auto-Reset	35					
	9.2	ARW	35					
10	PID-	Selbstoptimierung	36					
11	Erlä	uterung der Betriebsarten	38					
	11.1	PID-, PI-, PD-, P-Regelung über OUT1	38					
	11.2	Zweipunktregelung über OUT1	39					
	11.3	Heizstromalarm	39					
	11.4	Alarmbetrieb (A1 und A2)	40					
	11.5	Dreipunktregler für Heizen/Kühlen über OUT2	41					
		11.5.1 Totbandverhalten	42					
		11.5.2 Überlappungsbandverhalten	43					
12	Kon	nmunikation	44					
	12.1	Systemkonfiguration	44					
	12.2	Verdrahtung	44					
		12.2.1 Über Schnittstellenkonverter	44					
		12.2.2 Über SPS (RS485)	45					
		Parametrierung Kommunikation						
	12.4	Kommunikationsablauf	47					
		12.4.1 Anpassung der Antwortzeiten bei der RS-485-Kommunikation	47					
	12.5	MEWTOCOL						
		12.5.1 Datenformat	48					
		12.5.2 Befehlsformat	48					
		12.5.3 Fehlerprüfung (BCC)						
		12.5.4 Beispielnachrichten						
		12.5.5 MEWTOCOL-Befehlsübersicht	51					
		12.5.6 Schreib- und Lesebefehle WD und RD						
	12.6	Modbus						
		12.6.1 ASCII-Modus						
		12.6.2 RTU-Modus						
		12.6.3 Modbus-Befehlsübersicht						
		12.6.4 Schreib- und Lesebefehle	64					
13		hnische Daten						
		Standardausstattung						
	13.2	Sonderfunktionen	69					
14	Feh	lerbehebung	73					
	14.1	Fehleranzeige	73					
	14 2	Parametrierung	74					

14.3	Regelung	.74
14.4	Kommunikation	.74

1 Bestellnummer


1.1 Erläuterung der Bestellnummer



Position	Funktion	Bestellnummer
(1)	Spannungsversorgung	1: 100 bis 240 V AC 2: 24 V AC/DC
(2)	Eingangstyp	1: Universaleingang (Thermoelement, Widerstandsthermometer, Gleichspannung und Gleichstrom können über die Tasten auf der Fronttafel eingestellt werden)
(3)	Reglerausgang (OUT1)	1: Relaisausgang 2: Spannungsausgang mit offenem Kollektor 3: Gleichstromausgang
(4)	Alarmausgang	1: Alarmausgang A1 2: Alarmausgang A1 und A2 (Die Alarmbetriebsart und, ob der Alarmausgang bei Alarm ein- oder ausgeschaltet wird, kann über die Tasten auf der Fronttafel eingestellt werden. Wenn Ausgang A2 verwendet wird, steht die Funktion Heizen/Kühlen nicht zur Verfügung.)
(5)	Dreipunktregler für Heizen/Kühlen (OUT2)	0: Nicht verfügbar 1: Relaisausgang 2: Spannungsausgang mit offenem Kollektor 3: Gleichstromausgang
(6)	Heizstromalarmausgang	0: Nicht verfügbar 3: Einphasig 20 A 4: Einphasig 50 A 5: Dreiphasig 20 A 6: Dreiphasig 50 A Für Typen mit Gleichstromausgang und für Typen mit Dreipunktregler für Heizen/Kühlen steht die Option Heizstromalarmausgang nicht zur Verfügung.
(7)	Serielle Kommunikation/ Kontakteingänge	Serielle Kommunikation Kontakteingänge (Angabe nur bei Modellen, die mit einer dieser Funktionen ausgestattet sind)


1.2 Erläuterung des Typenschilds

Das Typenschild befindet sich am Gehäuse.



- (1) Angabe der Bestellnummer, der Spannungsversorgung, des Eingangstyps, Ausgangstyps usw.
- (2) Angabe der Losnummer
- (3) Angabe des Sicherheitsstandards

2 Anzeigen und Tasten der Fronttafel



Anzeige


Nr.	Funktion		Beschreibung
(1)	(1) Kontroll- °F °C		Zeigt die gewählte Temperatureinheit an.
	anzeigen	T/R	Leuchtet beim Senden, wenn die serielle Kommunikation (optional) aktiv ist.
		AT	Blinkt während der Selbstoptimierung oder des Auto-Resets (AT = Auto-Tuning).
		OUT1	Leuchtet, wenn der Reglerausgang OUT1 oder der Heizstromausgang (optional) aktiviert ist. (Beim Gleichstromausgang blinkt diese Anzeige in einem Intervall von 0,25 s.)
		OUT2	Leuchtet, wenn der Ausgang OUT2 Kühlen aktiviert ist.
		EVT1	Leuchtet, wenn Alarmausgang 1 aktiviert ist (EVT = event).
		EVT2	Leuchtet, wenn Alarmausgang 2 aktiviert ist (EVT = event).
		LOCK	Leuchtet, wenn Einstellungen verriegelt sind (Verriegelungsebenen 1, 2 und 3).
(2)	MEMO-Anze	eige	Zeigt die Speichernummer an (SV, SV2, SV3 oder SV4)
(3)	Istwert-Anze	eige (PV)	Zeigt den Istwert an (PV = process value).
(4)	Sollwert-An	zeige (SV)	Zeigt den Sollwert an (SV = set value).

Operationen

(5)	Taste MODE	Wechselt zwischen Parametern und speichert den eingestellten Wert.
(6)	Taste OUT/OFF	Taste kann mit der Funktion "Reglerausgang deaktivieren" oder mit der Funktion "Automatik/Manuell-Umschaltung" belegt werden.
(7)	Aufwärts-Taste	Erhöht den numerischen Wert.
(8)	Abwärts-Taste	Verringert den numerischen Wert.
(9)	Tool-Schnittstelle	Ermöglicht den Anschluss eines Computers über das Tool-Schnittstellenkabel AKT4H820 (als Zubehör erhältlich). Die Konfigurationssoftware KT Monitor (erhältlich als Freeware unter www.nais-e.com) bietet folgende Möglichkeiten: (1) Sollwert, PID- und andere Werte lesen und einstellen (2) Istwert und Betriebszustand lesen (3) Funktionsänderungen durchführen Die Tool-Schnittstelle kann nicht verwendet werden, wenn die serielle Kommunikationsfunktion aktiv ist.

3 Abmessungen

3.1 Temperaturregler



3.2 Tool-Schnittstellenkabel (AKTH820)





Abb. 3-2

3.3 Stromwandler (CT)



Diese Stromwandler müssen nicht bestellt werden, sondern liegen allen Reglern der Serie KT4H mit der Option Heizstromalarmausgang bei.

3.4 Schutzkappe (AKT4H801)




Abb. 3-4

Hinweis

Wenn Sie eine Schutzkappe (AKT4H801) verwenden, führen Sie die Drähte der Anschlüsse 7 bis 12 durch die Öffnungen der Schutzkappe (siehe Abbildung unten).




Abb. 3-5

4 Schalttafelmontage

4.1 Tafelausschnittmaße



Bei Verbundmontage wird Schutzklasse IP66 (staub- und spritzwassergeschützt) nicht erfüllt. Für etwaige Schäden hierdurch wird nicht gehaftet.




Abb. 4-1

4.2 Montage

Regler montieren

Zur Erfüllung der Schutzklasse IP66 (staub- und spritzwassergeschützt) ist eine aufrechte Montage in eine feste und glatte Fronttafel erforderlich.


Verwendbare Tafelstärken: 1 bis 5 mm

- 1. Regler von vorn in den Tafelausschnitt schieben (siehe Abb. 4-2)
- 2. Regler mit der beigefügten Montagehalterung an der Tafelrückseite befestigen

Schieben Sie die Montagehalterung von hinten auf den Regler, bis sie einrastet und fixieren Sie sie mit den Schrauben. Siehe Abb. 4-3.



Um Beschädigungen am Kunststoffgehäuse zu vermeiden, sollten die Befestigungsschrauben mit maximal 0,05 bis 0,06 Nm angezogen werden (ca. 1 Umdrehung, wenn die Schraube die Schalttafel berührt).



Regler abmontieren

- 1. Regelvorgang durch Drücken der Taste wie beenden
- 2. Spannungsversorgung abschalten
- 3. Verkabelung lösen
- 4. Regler aus der Schalttafel schieben

Um den Regler aus der Schalttafel schieben zu können, setzen Sie einen Schraubendreher im Bereich der beiden Schrauben zwischen Montagehalterung und Gehäuse an und drücken Sie die Montagehalterung leicht auseinander (siehe Abb. 4-4).




Abb. 4-4


5 Verdrahtung



⚠ Gefahr

Verdrahtungen dürfen nur mit ausgeschalteter Spannungsversorgung erfolgen. Andernfalls besteht bei Berührung der elektrischen Anschlüsse Gefahr durch elektrischen Schlag, der zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann.

5.1 Anordnung der Klemmen



Abk.	Bedeutung
EVT1	Alarmausgang 1
EVT2	Alarmausgang 2 (optional) oder Heizstromalarmausgang (optional) - verwenden gleiche Ausgangsklemmen
OUT1	Reglerausgang 1 (Heizen)
OUT2	Reglerausgang 2 (Kühlen)
TC	Thermoelementeingang
RTD	Widerstandsthermometereingang
DC	Gleichstrom oder -spannungseingang Der Pluspol des Spannungseingangs ist je nach Spannungsbereich entweder Anschluss 9 oder 10!
CT1	Stromwandlereingang 1 (optional, ein- oder dreiphasig)
CT2	Stromwandlereingang 2 (optional, dreiphasig)
DI	Kontakteingang (optional)
RS-485	RS-485-Anschluss für serielle Kommunikation (optional)


Abb. 5-1

Hinweis

Wenn Sie eine Schutzkappe (AKT4H801) verwenden, führen Sie die Drähte der Anschlüsse 7 bis 12 durch die Öffnungen der Schutzkappe (siehe Seite 11).

Verdrahten mit Kabelschuhen 5.2

Verwenden Sie Kabelschuhe mit Isolierschlauch für M3-Schrauben (siehe Abbildung unten). Das Anzugsdrehmoment sollte ca. 0,6 bis 1,0 Nm betragen.






Abb. 5-2

5.3 Heizstromalarmausgang (optional, ein- oder dreiphasig)


Hinweis


Der Heizstromalarm kann nicht für die Erkennung des Heizstroms bei Anschnittsteuerung eingesetzt werden.

Verwenden Sie den als Zubehör erhältlichen Stromwandler (CT). Führen Sie einen Draht des Heizstromkreises durch das Loch des Stromwandlers (siehe Abb. 5-3).

Um Interferenzen zu vermeiden dürfen die Drähte nicht in der Nähe von Spannungsversorgungskabeln verlegt werden.

Führen Sie bei dreiphasigen Heizstromkreisen zwei der drei Leitungen durch den Stromwandler und schließen Sie sie an die Eingänge CT1 (13, 14) und CT2 (14, 15) an (siehe Abb. 5-4).





2 der 3 Leitungen (R, S oder T) durch den Stromwandler führen.

Abb. 5-4

6 Parametrierung

Nach dem Einschalten des Stroms führt der Regler eine Selbstdiagnose durch:

Bei Thermoelement- und Widerstandsthermometereingängen leuchten in der Istwertanzeige (PV) der Kennbuchstabe für den Sensoreingang und die Einheit für die Temperatur auf und in der Sollwertanzeige (SV) wird die obere Messbereichsgrenze für ca. 3 Sekunden angezeigt (siehe Tabelle unten).

Bei Gleichstromeingängen (mA/V) leuchten in der Istwertanzeige (PV) die Kennbuchstaben für den Sensoreingang auf und in der Sollwertanzeige (SV) wird die obere Messbereichsgrenze für ca. 3 Sekunden angezeigt (siehe Tabelle unten). Wurde ein skalierter Maximalwert festgelegt, wird dieser Wert in der Sollwertanzeige angezeigt.

Alle Ausgänge und Kontrollanzeigen sind während der Selbstdiagnose ausgeschaltet.

Danach beginnt der Regelungsvorgang. In der Istwertanzeige (PV) wird der Istwert und in der Sollwertanzeige der Sollwert (SV) angezeigt.

Wenn die Reglerausgänge mit der Funktion "Reglerausgang deaktivieren" abgeschaltet wurden, erscheint $\neg F$ in der Istwertanzeige. Drücken Sie ca. 1 Sekunde die Taste $\neg F$, um den Reglerausgang wieder zu aktivieren.

Composite money	°C		°F				
Sensoreingang	Istwertanzeige PV	Sollwertanzeige SV	Istwertanzeige PV	Sollwertanzeige SV			
К	KILE	1370	KEEF	2500			
ĸ	K E	4000	K F	7500			
J	J	1000	J	1800			
R	RIII	1760	RUF	3200			
S	5 5	1760	5F	3200			
В	ь Е	1820	b F	3300			
Е	ΕΠΕ	800	EIF	1500			
Т	Γ	4000	Γ	7500			
N	NIE	1300	NIF	2300			
PL-II	PL 20	1390	PL 2F	2500			
C (W/Re5-26)	$\mathcal{L} \cup \mathcal{L}$	23 15	EIIF	4200			
Pt100	PC C	8500	PC E	9999			
FIIOU	PCC	85 <i>0</i>	Prof	ISOO			
JPt100	JPT.E	5000	JPT.F	9000			
JELIOU	JPF E	S00	JPCF	800			
4 bis 20 mA DC	420R						
0 bis 20 mA DC	020R						
0 bis 1 V DC	□ IV						
0 bis 5 V DC	0 5×]	skalierter Maximalwert				
1 bis 5 V DC	151						
0 bis 10 V DC	0 101						

6.1 Einstellen der Parameter

Gehen Sie bei der Parametrierung in folgenden Schritten vor:

1. Einstellungen in Parameterebene 4 vornehmen (siehe Seite 24)

Hier stellen Sie z. B. Eingangsart und Alarmbetriebsart ein. Wenn Sie die Werkseinstellungen verwenden möchten, erübrigt sich dieser Schritt. Die Werkseinstellungen sind: Eingangsart K (–200 bis 1370°C), kein Alarmbetrieb für A1 und Wirkungsrichtung umgekehrt (heizen).

M Warnung

Wenn Sie Einstellungen in Parameterebene 4 ändern, werden Einstellungen wie Soll- und Alarmwerte in den übergeordneten Ebenen gelöscht. Beginnen Sie die Parametrierung daher in Parameterebene 4.

2. Einstellungen in Parameterebene 1 vornehmen (siehe Seite 21)

Hier stellen Sie den Sollwert ein.

3. Einstellungen in Parameterebene 2 vornehmen (siehe Seite 21)

Hier stellen Sie z. B. die PID- und die Alarmwerte ein oder führen die Selbstoptimierung durch. Wenn Sie die Werkseinstellungen verwenden möchten, erübrigt sich dieser Schritt.

4. Einstellungen in Parameterebene 3 vornehmen (siehe Seite 23)

Hier stellen Sie z. B. die Verriegelungsfunktion und die Parameter für die serielle Kommunikationsfunktion (optional) ein. Wenn Sie die Werkseinstellungen verwenden möchten, erübrigt sich dieser Schritt.

5. Regler in Betrieb nehmen (siehe Seite 29)

Das Ablaufdiagramm (siehe folgende Seite) zeigt, in welchen Parameterebenen sich die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten befinden und wie diese erreicht werden können.

Die Art und Anzahl der verfügbaren Parameter ist abhängig vom Reglertyp.


Bedeutung der Symbole

- \triangle + MODE: Taste \triangle gedrückt halten und Taste MODE drücken.
- ∇ + MODE (ca. 3 s): Taste ∇ gedrückt halten und Taste MODE ca. 3 Sekunden drücken.
- △ + ▽ (ca. 3 s): Taste △ gedrückt halten und Taste ▽ ca. 3 Sekunden drücken.
- \$\psi \quad \text{MODE}\$: Wenn die Taste \text{MODE} gedrückt wird, wird der eingestellte Wert gespeichert und der nächste Parameter angezeigt.
- Die Art und Anzahl der verfügbaren Parameter ist abhängig vom Reglertyp. Parameter, die mit gekennzeichnet sind, erscheinen nur, wenn der Regler über die entsprechende Option verfügt.
- Die Ziffern [1], [2] usw. verweisen auf die Beschreibung des Parameters weiter hinten in diesem Handbuch.

Bedeutung der LED-Zeichen

LED-Anzeige	-/		1	2	3	4	5	8	7	8	9	Ξ	F
Ziffer, °C/°F	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	°C	°F
LED-Anzeige	8	Ь	Ξ	ď	Э	F	ני	Н	1	ſ.	K	1.1	M
Buchstabe	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	1	J	K	L	М
LED-Anzeige	22	0	2	C3	œ	w	١.	13	12	12	> <	Э'n	7.1
Buchstabe	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Z

6.2 Ablaufdiagramm



6.3 Parametrierungsbeispiele

Anhand der folgenden Beispiele lässt sich die Parametrierung des Temperaturreglers KT4H schnell erlernen. Die Einstellmöglichkeiten hängen zum Teil von den vorher gewählten Parametern ab. So können Sie z. B. die Hysterese von Alarmausgang A1 nur einstellen, wenn Sie zuvor eine Alarmbetriebsart ausgewählt haben.

Beispiel 1: Einstellung der Solltemperatur

Bitte beachten Sie hierfür das Ablaufdiagramm auf Seite 18. Nach der Anpassung des Reglers an die zu regelnde Anwendung (siehe folgende Beispiele), reagiert der Temperaturregler auf jede Sollwertänderung mit einer Änderung der Stellgröße:

- Taste MODE drücken. 5¹/₁ erscheint in der Anzeige.
- Mit den Tasten

 ☐ und
 ☐ neuen Sollwert, z. B. 60,0, eingeben.
- Mit Taste MODE in den Ist-/Sollwertanzeigemodus umschalten.

Beispiel 2: Wichtigste Parametereinstellungen

Bitte beachten Sie hierfür das Ablaufdiagramm auf Seite 18. Stellen Sie die Parameter in der angegebenen Reihenfolge ein.

- 1. Temperaturfühler Typ K
 - Gegebenenfalls Taste or drücken, um in den Ist-/Sollwertanzeigemodus umzuschalten.
 - 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten △ + ▽ drücken, um in Parameterebene 4 umzuschalten. 5£N5 erscheint in der Anzeige.
 - So oft Taste \triangle oder ∇ drücken, bis $\mathcal{K} \square \mathcal{L}$ oder $\mathcal{K} \square \mathcal{L}$ erscheint. (Der Fühlertyp mit Dezimalpunkt vor dem C besitzt einen geringeren Messbereichsumfang, hat dafür aber eine höhere Genauigkeit.)
 - Falls Sie Ihre Einstellungen nicht ändern können, sind sie möglicherweise verriegelt (siehe Seite 23).

 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten + MODE drücken, um in Parameterebene 3 umzuschalten und die Verriegelung zu lösen. Taste drücken, bis - angezeigt wird.
- 2. Betriebsart "Heizen"
 - Taste MODE drücken, bis Latt in der Anzeige erscheint.
 - Taste △ oder ▽ drücken, um zwischen దౖౖౖౖౖౖ und ఓ o o ಓ umzuschalten. HEBL auswählen.
- 3. Richtwert für Selbstoptimierung (zur Minimierung von Überschwingungen)
 - Taste MODE drücken, damit \mathcal{B}_{1}^{r} \downarrow b erscheint.
 - Als Richtwert z. B. 30,0 eingeben. (Je größer die zu erwartenden Überschwingungen, desto höher sollte der Richtwert sein.)
- 4. Schaltperiodendauer
 - Taste MODE so oft drücken, bis wieder die Ist-/Sollwertanzeige erscheint.
 - Gleichzeitig 🛆 + MODE drücken, um in Parameterebene 2 zu wechseln. 🙃 erscheint in der Istwertanzeige (PV), --- in der Sollwertanzeige (SV).
 - Taste MODE drücken, bis in der Anzeige ⊆erscheint.
- 5. Solltemperatur (SV)
 - Taste MODE so oft drücken, bis wieder die Ist-/Sollwertanzeige erscheint.

- Taste MODE drücken. 5½ erscheint in der Anzeige.

6. Selbstoptimierung

- Taste MODE so oft drücken, bis wieder die Ist-/Sollwertanzeige erscheint.
- Gleichzeitig + MODE drücken, um in Parameterebene 2 zu wechseln. Fr erscheint in der Istwertanzeige (PV), --- in der Sollwertanzeige (SV).
- Mit der Taste $\triangle B\Gamma$ (Selbstoptimierung) auswählen. $B\Gamma$ erscheint in der Sollwertanzeige.
- Taste MODE drücken. Die Selbstoptimierung beginnt. Dabei blinkt die AT-Anzeige.
- Wenn der Vorgang beendet ist, beginnt automatisch die PID-Regelung. Die Dauer des Vorgangs ist sehr unterschiedlich. Wenn die Selbstoptimierung nach 4 Stunden noch nicht abgeschlossen ist, wird sie automatisch abgebrochen (siehe auch Seite 21, Selbstoptimierung [5]).

Sie können Ihre Einstellungen durch Verriegelung gegen Verstellen schützen (einstellbar in Parameterebene 3, siehe Seite 23).

Beispiel 3: Alarmbetrieb

Bitte beachten Sie hierfür das Ablaufdiagramm auf Seite 16. Stellen Sie die Parameter in der angegebenen Reihenfolge ein. Bei Verwendung des 2. Alarmausgangs, müssen Sie die Parameter für A1 mit der Taste MODE überspringen.

1. Alarmbetrieb

- 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten 🗀 + 💟 drücken, um in Parameterebene 4 umzuschalten. 5EN5 erscheint in der Anzeige.
- So oft Taste MODE drücken, bis File IF erscheint.
- Taste \triangle drücken, bis die gewünschte Betriebsart erscheint, z. B. \dashv für Abweichungsalarm Obergrenze.

2. Alarmausgang ein/aus bei Alarm

- Taste MODE drücken, bis 🛱 📙 🎢 in der Anzeige erscheint
- Mit Taste 🛆 oder 💟 einstellen, ob der Relaisausgang ein- (Naml) oder ausgeschaltet (RELS) werden soll, wenn der Alarmfall eintritt.

3. Alarmhysterese

- Taste MODE drücken, bis 7 185 in der Anzeige erscheint.
- 4. Alarmverzögerung (Wartezeit, nach der der Alarmausgang aktiviert wird)
 - Taste MODE drücken, bis 🛱 🕍 in der Anzeige erscheint.
 - Mit Taste oder einen Wert einstellen.

5. Alarmwert A1

- Taste MODE so oft drücken, bis wieder die Ist-/Sollwertanzeige erscheint.
- Gleichzeitig 🗀 + MODE drücken, um in Parameterebene 2 zu wechseln. 🙃 erscheint in der Istwertanzeige (PV).
- So oft Taste MODE drücken, bis # ! erscheint.

• Mit Taste oder einen Temperaturwert eingeben, bei dem Alarm ausgelöst werden soll. Wenn Sie zuvor einen Abweichungsalarmtyp gewählt haben, ist der Temperaturwert ein relativer Wert bezogen auf den Sollwert.

6.4 Parameterebene 1 (Sollwerteingabemodus)

Parameterebene 1 erreichen Sie mit der Taste MODE. Die Einstellwerte erhöhen oder verringern Sie mit den Tasten und . Mit der Taste MODE wird der eingestellte Wert gespeichert. Danach wird in die Ist-/Sollwertanzeige umgeschaltet. Die normalen Regler der Serie KT4H unterstützen nur einen Sollwert, daher gibt es nur eine Eingabemöglichkeit [1]. Typen mit der Option "Kontakteingänge" (Endziffer 2 in der Produktnummer) unterstützen vier Sollwerte (Eingaben wie bei [2], [3] und [4]). Die Ziffern [1], [2] usw. verweisen auf die Parameter im Ablaufdiagramm (siehe Seite 18).

Anzeige	Beschreibung	Ab Werk
[1]	Sollwert (SV) [Set value]	0 °C
Sl'	Wertebereich: minimaler bis maximaler Sollwert (einstellbar in Parameterebene 4)	
[2]	Sollwert 2 (SV2) [Set value 2]	0 °C
5¥2	Nur einstellbar, wenn der Kontakteingang aktiviert wurde (allerdings nicht bei OUT/OFF-Umschaltung 2)	
	Nicht einstellbar, wenn die serielle Kommunikationsfunktion verwendet wird.	
	Wertebereich: minimaler bis maximaler Sollwert (einstellbar in Parameterebene 4)	
[3]	Sollwert 3 (SV3) [Set value 3]	0 °C
S1: 3	Nur einstellbar, wenn der Kontakteingang aktiviert wurde (allerdings nicht bei OUT/OFF-Umschaltung 1 oder 2)	
	Nicht einstellbar, wenn die serielle Kommunikationsfunktion verwendet wird.	
	Wertebereich: minimaler bis maximaler Sollwert (einstellbar in Parameterebene 4)	
[4]	Sollwert 4 (SV4) [Set value 4]	0 °C
SKY	Nur einstellbar, wenn der Kontakteingang aktiviert wurde (allerdings nicht bei OUT/OFF-Umschaltung 1 oder 2)	
	Nicht einstellbar, wenn die serielle Kommunikationsfunktion verwendet wird.	
	Wertebereich: minimaler bis maximaler Sollwert (einstellbar in Parameterebene 4)	

6.5 Parameterebene 2

Parameterebene 2 erreichen Sie, indem Sie die Taste agedrückt halten und MODE drücken. Die Einstellwerte erhöhen oder verringern Sie mit den Tasten aund und . Mit der Taste MODE wird der eingestellte Wert gespeichert und zum nächsten Parameter gewechselt. Die Ziffern [5], [6] usw. verweisen auf die Parameter im Ablaufdiagramm (siehe Seite 18).

Anzeige	Beschreibung	Ab Werk
	Selbstoptimierung oder Auto-Reset	
[5]	Selbstoptimierung [Auto-tuning]:	(Selbstopt./
AC .	Automatische Einstellung der P-, I-, D- und ARW-Werte.	Auto-Reset
	Nachdem Selbstoptimierung () mit der Taste gewählt und die Taste gedrückt wurde, beginnt die Kontrollanzeige AT zu blinken und die Ist-/Sollwertanzeige erscheint. Die Selbstoptimierung beginnt.	aus)
	 Nach der Selbstoptimierung erlischt die AT-Anzeige und die P-, I, D- und ARW-Werte werden automatisch übernommen und gespeichert. 	
	Während der Selbstoptimierung können keine Einstellungen verändert werden.	
	• Die Selbstoptimierung kann abgebrochen werden, indem Sie die Taste drücken, wenn erscheint (wird angezeigt).	
	Bei Abbruch der Selbstoptimierung werden die P-, I-, D- und ARW-Werte auf ihre vorherigen Werte zurückgesetzt.	
	Wenn die Selbstoptimierung nach 4 Stunden noch nicht abgeschlossen ist, wird sie automatisch abgebrochen.	
RSEC	Auto-Reset (Offset-Korrektur):	
	 Auto-Reset ist nur bei PD- oder P-Regelung möglich. Auto-Reset ist nicht möglich bei PID-, PI- oder Zweipunktregelung, wenn I = 0 [8]. 	
	• Nachdem Auto-Reset (\$\overline{R}5\overline{\infty}\)) mit der Taste \times gewählt und die Taste \text{MODE} gedrückt wurde,	

Anzeige	Beschreibung	Ab Werk
	beginnt die Kontrollanzeige AT zu blinken und die Ist-/Sollwertanzeige erscheint. Auto-Reset beginnt.	
	Beim Auto-Reset wird sofort eine Offset-Korrektur durchgeführt. Nach Resident des Auto-Reset ist die Fiendheit für AMierten von der Leiten der Produktioner und Fehrleiten der Produktioner und Fehreiten der Produktion	
	Nach Beginn des Auto-Resets ist die Eingabe für 4 Minuten gesperrt, um Fehleingaben zu verhindern. Nach Beginn des Auto-Resets ist die Eingabe für 4 Minuten gesperrt, um Fehleingaben zu verhindern.	
	Nach dem Auto-Reset erlischt die AT-Anzeige. Der Offset-Wert wird gespeichert und beim Regelungsvorgang automatisch korrigiert.	
[6]	Proportionalbereich von OUT1 [OUT1 proportional band setting]	10 °C
P	Mit den Einstellungen 0 oder 0,0 wird in die Betriebsart Zweipunktregelung umgeschaltet.	
	Wertebereich: 0 bis 1000 °C oder 0,0 bis 100,0%, bei Thermoelement- und Widerstandsthermometereingang mit Dezimalstelle: 0,0 bis 1000,0 °C	
[7]	Proportionalbereich von OUT2 [OUT2 proportional band setting]	Multiplikator
P_6	Nur verfügbar bei Reglertypen mit optionalem Heiz-/Kühlausgang (Dreipunktregler).	1,0
	Nicht verfügbar, wenn für OUT1 Zweipunktregelung gewählt wurde (P = 0 [6]). Westelnstein 0.0 his 40.0 (Maltis Blacks für Branchten Branch	
[8]	Wertebereich: 0,0 bis 10,0 (Multiplikator für Proportionalbereich von OUT1) Integralzeit (Nachstellzeit) [Integral time setting]	200 s
[o]		200 \$
,	 Mit der Einstellung 0 wird der Integralanteil des Reglers ausgeschaltet (PD-Regelung). Nicht verfügbar, wenn für OUT1 Zweipunktregelung gewählt wurde. 	
	Bei PD-Regelung (I=0) kann ein Auto-Reset durchgeführt werden.	
	Wertebereich: 0 bis 1000 s	
[9]	Differenzialzeit (Vorhaltezeit) [Derivative time setting]	50 s
d	Mit der Einstellung 0 wird der Differenzialanteil des Reglers ausgeschaltet (PI-Regelung).	
~	Nicht verfügbar, wenn für OUT1 Zweipunktregelung gewählt wurde.	
	Wertebereich: 0 bis 300 s	
[10]	ARW-Einstellung (Anti-Reset Windup) [ARW setting]	50%
RRU	Anti-Reset-Windup (ARW) ist ein Verfahren um bei Reglern mit I-Anteil zu verhindern, dass aufgrund begrenzter Stellgröße und daraus resultierender zu starker Aufladung des Integrators ein Überschwingen auftritt und das System instabil wird. ARW kann sowohl manuell in Prozent eingegeben werden (Werkseinstellung 50%) als auch durch Selbstoptimierung automatisch bestimmt werden.	
	Mit der Einstellung 0 wird die ARW-Funktion ausgeschaltet.	
	Nur verfügbar bei PID-Regelung.	
	Nur verfügbar für OUT1.	
	Wertebereich: 0 bis 100%	
[11]	Schaltperiodendauer für OUT1 [OUT1 proportional cycle setting]	30 s oder
Ξ	Nicht verfügbar bei Zweipunktregelung oder Reglertypen mit Gleichstromausgang.	3 s
	Eine Verringerung der Schaltperiodendauer bewirkt eine höhere Schaltfrequenz, die sich beim Relaisausgangstyp negativ auf die Lebensdauer des Relais auswirken kann.	
	Werkseinstellung 30 s für Relaisausgang Werkseinstellung 3 s für Spannungsausgang offener Kollektor	
	Wertebereich: 1 bis 120 s	
[12]	Schaltperiodendauer für OUT2 [OUT2 proportional cycle setting]	-
С.Ь	Nicht verfügbar, wenn für OUT2 Zweipunktregelung gewählt wurde.	
	Eine Verringerung der Schaltperiodendauer bewirkt eine höhere Schaltfrequenz, die sich beim	
	Relaisausgangstyp negativ auf die Lebensdauer des Relais auswirken kann.	
	Nur verfügbar bei Reglertypen mit optionalem Heiz-/Kühlausgang (Dreipunktregler).	
	Werkseinstellung 30 s für Relaisausgang	
	Werkseinstellung 3 s für Spannungsausgang offener Kollektor	
	Wertebereich: 1 bis 120 s	
[13]	Alarmwert von Alarmausgang A1 [Alarm 1 value setting]	0 °C
8 ¦	Mit der Einstellung 0 oder 0,0 wird die Funktion ausgeschaltet (betrifft nicht Prozessalarme). Nicht vorfüglich ausgeschalte (Alamah trick ausgeschaltet (Alamah trick ausgeschaltet).	
	Nicht verfügbar, wenn für A1 kein Alarmbetrieb ausgewählt wurde (Alarmbetriebsart einstellbar in Parameterebene 4).	
	Wertebereich: siehe Tabelle unten.	
[14]	Alarmwert von Alarmausgang A2 [Alarm 2 value setting]	
82	Mit der Einstellung 0 oder 0,0 wird die Funktion ausgeschaltet (betrifft nicht Prozessalarme).	
	Nicht verfügbar, wenn der optionale Alarmausgang A2 nicht verwendet wird oder für A2 kein Alarmbetrieb ausgewählt wurde (Alarmbetriebsart einstellbar in Parameterebene 4).	
	Wertebereich: siehe Tabelle unten.	
[15]	Heizstromalarmwert [Heater burnout alarm value setting]	0,0 A
H	Einstellung des Heizstromwertes für Heizstromalarm.	
xx.x	Nur verfügbar bei Reglertypen mit optionalem Heizstromalarmausgang (ein- oder dreiphasig).	
abwechselnd	 Der Heizstromwert CT1 wird in der Istwertanzeige angezeigt. Wenn OUT1 eingeschaltet ist, wird der Wert aktualisiert. Wenn OUT1 abgeschaltet wird, wird der letzte Heizstromwert angezeigt. 	
	Sinkt der Strom wieder unter den Alarmwert, wird der Alarm abgeschaltet.	
	Mit der Einstellung 0,0 wird die Funktion ausgeschaltet. Wegen möglicher Spannungsschwankungen	

Anzeige	Beschreibung	Ab Werk
	sollte der Wert 80% des maximalen Stroms betragen.	
	Nennstrom 20 A: 0,0 bis 20,0 A; Nennstrom 50 A: 0,0 bis 50,0 A	
[16]	Heizstromalarmwert 2 [Heater burnout alarm value setting]	0,0 A
H \square \square ,	Einstellung des Heizstromwertes für Heizstromalarm 2.	
xx.x	Nur verfügbar bei Reglertypen mit optionalem Heizstromalarmausgang (dreiphasig).	
abwechselnd	Der Heizstromwert CT2 wird in der Istwertanzeige angezeigt. Wenn OUT1 eingeschaltet ist, wird der Wert aktualisiert. Wenn OUT1 abgeschaltet wird, wird der letzte Heizstromwert angezeigt.	
	Sinkt der Strom wieder unter den Alarmwert, wird der Alarm abgeschaltet.	
	Mit der Einstellung 0,0 wird die Funktion ausgeschaltet. Wegen möglicher Spannungsschwankungen sollte der Wert 80% des maximalen Stroms betragen.	
	Nennstrom 20 A: 0,0 bis 20,0 A; Nennstrom 50 A: 0,0 bis 50,0 A	

Wertebereiche für A1 und A2:

Alarmbetriebsart	Wertebereich:
Abweichungsalarm Obergrenze [High limit alarm]	-(Messbereichsumfang) bis Messbereichsumfang °C (°F) *1
Abweichungsalarm Untergrenze [Low limit alarm]	-(Messbereichsumfang) bis Messbereichsumfang °C (°F) *1
Bandalarm [High/low limits alarm]	0 bis Messbereichsumfang °C (°F) *1
Bandalarm invertiert [High/low limit range alarm]	0 bis Messbereichsumfang °C (°F)*1
Prozessalarm Obergrenze [Process high alarm]	Untere bis obere Messbereichsgrenze *2
Prozessalarm Untergrenze [Process low alarm]	Untere bis obere Messbereichsgrenze *2
Abweichungsalarm Obergrenze mit Standby [High limit alarm with standby]	-(Messbereichsumfang) bis Messbereichsumfang °C (°F) *1
Abweichungsalarm Untergrenze mit Standby [Low limit alarm with standby]	-(Messbereichsumfang) bis Messbereichsumfang °C (°F) ^{*1}
Bereichsalarm mit Standby [High/low limits alarm with standby]	0 bis Messbereichsumfang °C (°F) *1

- *1: Bei Gleichstromeingängen (DC) entspricht der Messbereichsumfang dem skalierten Messbereichsumfang.
- *2: Bei Gleichstromeingängen (DC) entspricht die untere (obere) Messbereichsgrenze der unteren (oberen) skalierten Messbereichsgrenze.

Außer dem Prozessalarm sind alle Alarmwerte relative Werte (Abweichungsalarme), die sich auf den Sollwert beziehen. Erläuterung der Alarmbetriebsarten siehe Seite 40.

6.6 Parameterebene 3

Parameterebene 3 erreichen Sie, indem Sie ausgehend vom Grundzustand (Ist-/Sollwertanzeige) die Taste gedrückt halten und MODE ca. 3 s drücken. Die Einstellwerte erhöhen oder verringern Sie mit den Tasten und MODE wird der eingestellte Wert gespeichert. Danach wird zum nächsten Parameter gewechselt. Die Ziffern [17], [18] usw. verweisen auf die Parameter im Ablaufdiagramm (siehe Seite 18).

Anzeige	Beschreibung	Ab Werk				
[17]	Verriegelung Einstellwerte [Set value lock selection]	Keine				
LaEK	Schutz gegen Verstellen der Einstellungen. Verriegelungsebenen einstellbar. (Achtung: Änderungen an Einstellungen in Parameterebene 4 löschen Einstellungen wie Sollund Alarmwerte in den übergeordneten Ebenen!)	Verriegelung				
	In den Verriegelungsebenen 1 und 2 kann weder eine PID-Selbstoptimierung noch ein Auto-Reset durchgeführt werden.					
	Alle gewünschten Einstellungen vor der Verriegelung vornehmen.					
	Die Verriegelung wird deaktiviert, indem Sie auswählen (keine Verriegelung).					
	(Keine Verriegelung): Alle Einstellungen können geändert werden.					
	LaL (Verriegelungsebene 1): Keine Einstellung kann geändert werden.					
	L ロ に (Verriegelungsebene 2): Nur der Sollwert kann geändert werden.					
	L ュこう (Verriegelungsebene 3): Alle Einstellungen können geändert werden. Die Einstellungen werd nur im RAM-Speicher des Temperaturreglers abgelegt und gehen des Deim Abschalten des Reglers verloren.	,				
[18]	Messwertkorrektur [Sensor correction setting]	0,0 °C				
So	Einstellung des Korrekturwertes für den Sensor. Mit dieser Funktion lässt sich der vom Sensor gemessene Wert, der für die Berechnung der Stellgröße verwendet wird, um einen bestimmten Betrag nach oben oder unten korrigieren (Istwert = gemessener Wert + Korrekturwert). Dies ist z. B. erforderlich, wenn der Sensor nicht direkt an der Regelstrecke platziert werden kann und der Messwert von der tatsächlichen Temperatur der Regelstrecke abweicht. Eine Messwertkorrektur kann					

Anzeige	Beschreibung	Ab Werk
	auch erforderlich sein, wenn gleichzeitig mehrere Temperaturregler eingesetzt werden und die verwendeten Sensoren unterschiedliche Messergebnisse liefern.	
	Wertebereich: -100,0 bis 100,0°C (°F), bei Gleichstrom-/-spannungseingang -1000 bis 1000	
	(Dezimalstellen einstellbar)	
[19]	Kommunikationsprotokoll [Communication protocol selection]	Modbus-ASCII
EMSL	Nur einstellbar bei Reglertypen mit serieller Kommunikationsfunktion.	
	Nicht verfügbar, wenn der Kontakteingang verwendet wird.	
	・ Modbus-ASCII: Mロロ日	
	Modbus-RTU: 州ロロド	
	MEWTOCOL (Slave): MEWTOCOL	
[20]	Teilnehmernummer [Instrument number setting]	1
EMNA	Eindeutige Teilnehmernummer bei Vernetzung mehrerer Temperaturregler.	
	Nur einstellbar bei Reglertypen mit serieller Kommunikationsfunktion.	
	Nicht verfügbar, wenn der Kontakteingang verwendet wird.	
	Wertebereich: 1 bis 99	
[21]	Kommunikationsgeschwindigkeit [Communication speed selection]	9600 bit/s
EMSP	 Kommunikationsgeschwindigkeit muss der Übertragungsgeschwindigkeit des Host-Rechners entsprechen. 	
	Nur einstellbar bei Reglertypen mit serieller Kommunikationsfunktion.	
	Nicht verfügbar, wenn der Kontakteingang verwendet wird.	
	• Geschwindigkeiten: 24 2400 bit/s, 48 4800 bit/s, 95 9600 bit/s, 192 19200 bit/s	
[22]	Datenbits/Parität [Data bit/Parity selection]	7 Bit/Gerade
	Nur einstellbar bei Reglertypen mit serieller Kommunikationsfunktion.	
	Nicht verfügbar, wenn der Kontakteingang verwendet wird.	
	8 Bit/Keine Paritätsprüfung:	
	7 Bit/Keine Paritätsprüfung: That	
	8 Bit/Gerade Parität: 🖁 🖺 🗥	
	7 Bit/Gerade Parität: ブミドル	
	8 Bit/Ungerade Parität: වੁਕਰੇਰ	
	7 Bit/Ungerade Parität: プロロロ	
[23]	Stoppbit [Stop bit selection]	1
EMSE	Nur einstellbar bei Reglertypen mit serieller Kommunikationsfunktion.	
	Nicht verfügbar, wenn der Kontakteingang verwendet wird.	
	• 1 Bit: /	
	2 Bit: 2	
[24]	Kommunikationsantwortzeit [Communication response time setting]	5 ms
RESP	Minimale Antwortzeit bei der Kommunikation.	
	Nur einstellbar bei Reglertypen mit serieller Kommunikationsfunktion.	
	Nicht verfügbar, wenn der Kontakteingang verwendet wird.	
	Wertebereich: 5 bis 99 ms	

6.7 Parameterebene 4

Parameterebene 4 erreichen Sie, indem Sie ausgehend vom Grundzustand (Ist-/Sollwertanzeige) die Taste agedrückt halten und as as drücken. Die Einstellwerte erhöhen oder verringern Sie mit den Tasten aund Image wird der eingestellte Wert gespeichert. Danach wird zum nächsten Parameter gewechselt. Die Ziffern [25], [26] usw. verweisen auf die Parameter im Ablaufdiagramm (siehe Seite 18).

Anzeige	Beschreibung	Ab Werk
[25] SENS		K (–200 bis 1370°C)
	K –200 bis 1370 °C: K K –320 bis 2500°F:	KEF
	-200,0 bis 400,0 °C: ;;	K

Anzeige	Beschreibung							Ab Werk
	J -	-200 bis	s 1000 °C:	JET E	J	-320 bi	s 1800°F:	JIT F
	R	0 bis	s 1760 °C:	8117	R	0 bi	s 3200°F:	RT F
	s	0 bis			s	0 bi	s 3200°F:	SITTE
	В	0 bis			В	0 bi		_:
	E -	-200 bis		5 7	E	-320 bi		5
		.00,0 bis			_ _	-320,0 bi		,
	_	–200 bis		,	N	-320 bi	•	MIF
	PL-II	0 bis		111IL	PL-II	0 bi		
	C (W/Re5-26)	0 bis			C (W/Re5-26)	0 bi		c F
	, ,	00,0 bis		Pr c	Pt100	-320,0 bi		
		.00,0 bis	·		JPt100	-320,0 bi		•
		•		JPF.E	Pt100	*	•	JPC.F
		-200 bis		PCCC		–320 bi		PC_F
		-200 bis		<u>UPFE</u>	JPt100	–320 bi	s 900°F:	JPFF
		000 bis 000 bis		420A				
		000 bis		020R 0□ IV				
		000 bis		0 5%				
		000 bis		1 51				
		000 bis						
[26]	Maximaler Sollwert	[Scaling	high limit setting		1			1370 °C
SELH	Einstellung des r	naximal e	instellbaren Soll	wertes.				
	 Wertebereich: m spannungseinga 				isgrenze, bei Glei	chstrom-/-		
[27]	Minimaler Sollwert	•	,	naistellen ein	stelibal)			–200 °C
SELL	Einstellung des r		0.2	vertes.				
					chsgrenze, bei Gle	eichstrom-/-		
[28]	spannungseingang -2000 bis 10000 (Dezimalstellen einstellbar) Anzahl Dezimalstellen [Decimal point place selection]							Keine
dP	Einstellung nur b							Dezimalstelle
	Keine Dezimalsto							
	1 Dezimalstelle:							
	2 Dezimalstellen	:	000					
7001	3 Dezimalstellen		バロロロ					
[29] F	Filterzeitkonstante		-		<i>ng]</i> Isgeglichen werde	nn.		0,0 s
-				_	die sich ergeben		una	
	beeinflusst werd	en.	0 0				3	
1201	Wertebereich: 0,							1000/
[30] 	Maximalwert OUT1Nicht einstellbar	-						100%
ULH				% (Einstellung	en oberhalb 100 °	% beziehen	sich auf den	
	Stromausgangst	yp.)						
[31]	Minimalwert OUT1	_						0%
oLL	 Nicht einstellbar Wertebereich: -5 	•	0 0	(Finetallungs	en unterhalb 0 % b	neziehen siel	h auf den	
	Stromausgangst		AMINAIWEIL OUT I	Linstellunge	an uniternano o 70 L	CZICHCH SICI	i aui u c ii	
[32]	Schalthysterese für			ction hysteres	is setting]			1,0 °C
XYS	Nur einstellbar b Nurtabaraiabi 0	•	0 0	-i-b/		4 hin 4000		
	Wertebereich: 0, (Dezimalstellen e		· /·	eicnstrom-/-sp	pannungseingang	1 DIS 1000		
[33]	Betriebsart OUT2 [0		•	on]				Luftkühlung
CRCC	Betriebsarten: Lu	_	•		•			
		_		ılem Heiz-/Kül	nlausgang (Dreipu	ınktregler).		
	 Nicht verfügbar bei Zweipunktregelung. Luftkühlung: (lineare Kennlinie), Ölkühlung: (lineare Kennlinie, potenziert mit 1,5), 							
						nie, potenzie	rt mit 1,5),	
L	Wasserkühlung: [1] (lineare Kennlinie, potenziert mit 2)							

Anzeige	Beschreibung	Ab Werk			
	Proportionalband von OUT2				
	II , effectively many				
	Luftkühlung				
	Ölkühlung				
	Wasserkühlung				
	- Wasserkaniang				
	Sollwert				
[34]	Maximalwert OUT2 [OUT2 high limit setting]	100%			
oLX6					
	Nicht verfügbar bei Zweipunktregelung.				
	Wertebereich: Minimalwert OUT2 bis 100 %				
[35]	Minimalwert OUT2 [OUT2 low limit setting	0%			
oLLb	Nur einstellbar bei Reglertypen mit optionalem Heiz-/Kühlausgang (Dreipunktregler).				
	Nicht verfügbar bei Zweipunktregelung. Wertebereich: 0% bis Maximalwert OUT2				
[36]	Wertebereich: 0% bis Maximalwert OUT2 Überlappung/Totband [Overlap band/Dead band setting]	0.0 °C			
db	Einstellung für OUT1 und OUT2.	0,0 0			
	Positiver Wert: Totband, negativer Wert: Überlappung				
	Nur einstellbar bei Reglertypen mit optionalem Heiz-/Kühlausgang (Dreipunktregler).				
	Nicht verfügbar bei Zweipunktregelung (P = 0 [6]).				
	Wertebereich: –100,0 bis 100,0 °C (°F), bei Gleichstrom-/-spannungseingang 1 bis 1000 (Dezimalstellen einstellbar)				
[37]	Schalthysterese für OUT2 [OUT2 ON/OFF action hysteresis setting]	1,0 °C			
XYS5	Nur einstellbar bei Reglertypen mit optionalem Heiz-/Kühlausgang (Dreipunktregler) und	,			
	Zweipunktregelung für OUT2.				
	Wertebereich: 0,1 bis 100,0 °C (°F), bei Gleichstrom-/-spannungseingang 1 bis 1000 (Dezimalstellen einstellbar)				
[38]	Betriebsart A1 [Alarm 1 type selection]	Kein			
RL IF	Alarmbetriebsarten (Erläuterungen siehe Seite 40):	Alarmbetrieb			
	Kein Alarmbetrieb:				
	Abweichungsalarm Obergrenze:				
	Abweichungsalarm Untergrenze:				
	Bandalarm:				
	Bandalarm invertiert:				
	Prozessalarm Obergrenze:				
	Prozessalarm Untergrenze:				
	Abweichungsalarm Obergrenze mit Standby:				
	Abweichungsalarm Untergrenze mit Standby:				
	Bandalarm mit Standby:				
[39]	Betriebsart A2 [Alarm 2 type selection]				
RL2F	Nur verfügbar bei Reglertypen mit optionalem Alarmausgang A2.				
	Alarmbetriebsarten siehe A1.				
[40]	A1 bei Alarm ein/aus [Alarm 1 Energized/Deenergized selection]	Ein			
A ILM	Nicht verfügbar, wenn für A1 kein Alarmbetrieb ausgewählt wurde.				
	• Ein: NaML Aus: 8EVS				
F441	Erläuterungen siehe Seite 28.				
[41] <i>R2L™</i>	 A2 bei Alarm ein/aus [Alarm 2 Energized/Deenergized selection] Nur verfügbar bei Reglertypen mit optionalem Alarmausgang A2, wenn für diesen Alarmbetrieb 	Ein			
	gewählt wurde.				
	Einstellungen siehe A1.				
	Erläuterungen siehe Seite 28.				
[42]	Hysterese von A1 [Alarm 1 hysteresis setting]	1,0 °C			
8 IXA	Nicht verfügbar, wenn für A1 kein Alarmbetrieb ausgewählt wurde. Wartsbarrieb 0.4 kie 400.0 % (%E) bei Gleichetzen / anangungseinsen 4 kie 4000.				
	Wertebereich: 0,1 bis 100,0 °C (°F), bei Gleichstrom-/-spannungseingang 1 bis 1000 (Dezimalstellen einstellbar)				
[43]	Hysterese von A2 [Alarm 2 hysteresis setting]				
85XX	Nur verfügbar bei Reglertypen mit optionalem Alarmausgang A2, wenn für diesen Alarmbetrieb acwählt wurde.				
	gewählt wurde. • Wertebereich: 0,1 bis 100,0 °C (°F), bei Gleichstrom-/-spannungseingang 1 bis 1000				
	(Dezimalstellen einstellbar)				


Anzeige	Beschreibung	Ab Werk
[44]	Alarmverzögerung für A1 [Alarm 1 action delayed timer setting]	0 s
8 183	Der Alarmausgang wird erst nach Ablauf der Alarmverzögerungszeit aktiviert.	
	Nicht verfügbar, wenn für A1 kein Alarmbetrieb ausgewählt wurde.	
[45]	Wertebereich: 0 bis 10000 s Alarmverzögerung für A2 [Alarm 2 action delayed timer setting]	-
8592	Der Alarmausgang wird erst nach Ablauf der Alarmverzögerungszeit aktiviert.	
	Nur einstellbar, wenn der optionale Ausgang A2 verwendet wird und Alarmbetrieb für diesen	
	Ausgang gewählt wurde.	
[46]	Wertebereich: 0 bis 10000 s And the property Only in a party of the property of the prop	0.00/
[46] <i>吊吊に</i> し	Anstiegsrate Sollwert [SV rise rate setting] Die Anstiegsrate wird in °C pro Minute angegeben.	0 °C/min
, ,,,,	Mit der Einstellung 0 wird die Funktion ausgeschaltet.	
	Wertebereich: 0 bis 10000 °C/min (°F/min), bei Thermoelement- und	
	Widerstandsthermometereingang mit Dezimalstelle: 0,0 bis 1000,0 °C/min (°F/min), bei Gleichstrom-/-spannungseingang 1 bis 10000/min (Dezimalstellen einstellbar)	
[47]	Absinkrate Sollwert [SV fall rate setting]	7
RREA	Die Absinkrate wird in °C pro Minute angegeben.	
	Mit der Einstellung 0 wird die Funktion ausgeschaltet.	
	Wertebereich: 0 bis 10000 °C/min (°F/min), bei Thermoelement- und Widerstandsthermometereingang mit Dezimalstelle: 0,0 bis 1000,0 °C/min (°F/min), bei	
	Gleichstrom-/-spannungseingang 1 bis 10000/min (Dezimalstellen einstellbar)	
[48]	Wirkungsrichtung direkt/umgekehrt [Direct/Reverse action selection]	Umgekehrt
EaNE	Umgekehrt (Heizen): HERF	(Heizen)
	• Direkt (Kühlen):	
[49]	Richtwert für Selbstoptimierung [AT bias setting]	20 °C
85 ₋ 5	Nur für PID-Regelung einstellbar.	
	Gilt nicht für Strom-/Spannungseingang. Wertebereich: 0 his 50 °C (0 his 100 °F), bei Thermoelement- und	
	Wertebereich: 0 bis 50 °C (0 bis 100 °F), bei Thermoelement- und Widerstandsthermometereingang mit Dezimalstelle: 0,0 bis 50,0 °C (0,0 bis 100,0 °F)	
[50]	Funktion Kontakteingänge [Contact input function selection]	Externe Sollwert-
al I N	Die Digitaleingänge können zur externen Sollwertumschaltung oder zum externen Alticiaer (De Mitigare des Derkussen des Der	umschaltung
	Aktivieren/Deaktivieren des Reglerausgangs bzw. zur Umschaltung zwischen Automatik- und Handbetrieb verwendet werden (je nach Einstellung des Parameters "Funktion Taste	
	 Nur verfügbar bei Reglertypen mit Kontakteingängen (Produktnummer mit Endziffer 2). 	
	Externe Sollwertumschaltung: 5M	
	OUT/OFF-Umschaltung 1: (Umschaltung zwischen SV und SV2)	
	OUT/OFF-Umschaltung 2:	
	Erläuterungen siehe Seite 29.	
[51]	Ausgang ein/aus bei Eingangsfehler [Output status selection when input abnormal]	Ausgang aus
Eaur	Einstellung des Zustands von OUT1 (oder OUT2) bei einem Stromeingangsfehler (Über bzw. Unterschreitung des skalierten Maximal- oder Minimalwertes).	
	Gilt nur für Reglertypen mit Gleichstromausgang und Gleichstrom-/	
	Gleichspannungseingang.	
	Ausgang aus (4 mA) oder Minimalwert OUT1 (OUT2): F	
	Ausgang ein (4 mA bis 20 mA) oder Wert zwischen Minimal- und Maximalwert OUT1 (OUT2), je Ausgang ein (4 mA bis 20 mA) oder Wert zwischen Minimal- und Maximalwert OUT1 (OUT2), je Ausgang ein (4 mA bis 20 mA) oder Wert zwischen Minimal- und Maximalwert OUT1 (OUT2), je	
	nach Regelabweichung: □N • Erläuterungen siehe Seite 66.	
[52]	Funktion Taste OUT/OFF key function selection	Funktion
MANU	Belegung der Taste mit der Funktion "Reglerausgang deaktivieren" oder mit der Funktion	"Reglerausgang deaktivieren"
	"Automatik/Manuell-Umschaltung" (Erläuterungen siehe Seite 30).	deaktivieren
	Funktion "Reglerausgang deaktivieren": □ F F	
	Funktion "Automatik/Manuell-Umschaltung": 🎁 📆	
[53]	Hintergrundbeleuchtung [Backlight selection]	Alle Elemente beleuchtet
PKTL	• Einstellung der Hintergrundbeleuchtung für die Anzeigenelemente.	Dolodonici
	Alle Elemente beleuchtet:	
	Nur Istwert beleuchtet: F	
	Alle Kontrollanzeigen beleuchtet: 85	
	Ist- und Sollwert: beleuchtet: $P_{\nu}' \subseteq P_{\nu}'$	
	Istwert und Kontrollanzeigen beleuchtet: FVRC	
	Sollwert und Kontrollanzeigen beleuchtet: $5\mathcal{F}S$	


Anzeige	Beschreibung	Ab Werk
[54]	Farbe Istwert [PV color selection]	Grün
CoLR	Farbeinstellung für die Istwertanzeige (siehe Seite 33).	
	• GRÜN: GRN	
	ROT: REd	
	ORANGE: ###	
	GRÜN → ROT, wenn Alarm 1 oder 2 aktiv: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
	ORANGE → ROT, wenn Alarm 1 oder 2 aktiv: ☐ □ □ □	
	Istwert-abhängiger Verlauf ORANGE → GRÜN → ROT: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
	Istwert-abhängiger Verlauf ORANGE → GRÜN → ROT, bei Alarm ROT: ☐☐☐☐ (siehe Parameter "Grenzwerte Farbverlauf" [55]).	
[55]	Grenzwerte Farbverlauf [PV color range setting]	5 °C
CLRG	Wert zur Bestimmung der maximalen oberen und unteren Sollwertabweichung als Grenzwerte für	
	den Farbwechsel, wenn für "Farbe Istwert" [54] die Farbeinstellung 🗁 🛱 (Istwert-abhängiger	
	Verlauf ORANGE → GRÜN → ROT) oder ☐☐☐☐☐ (Istwert-abhängiger Verlauf ORANGE → GRÜN → ROT, bei Alarm ROT) gewählt wurde.	
	Wertebereich: 0,1 bis 100,0 °C (°F), bei Gleichstrom-/-spannungseingang 1 bis 1000 (Dezimalstellen einstellbar)	
[56]	Beleuchtungsdauer [Backlight time setting]	0 min
aP::M	Zeit von der letzten Eingabe bis zum Abschalten der Hintergrundbeleuchtung.	
	Mit der Einstellung 0 bleibt die Hintergrundbeleuchtung immer eingeschaltet.	
	Die Beleuchtung lässt sich jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste wieder einschalten.	
	Wertebereich: 0 bis 99 min	

A1/A2 bei Alarm ein/aus

Wenn die Einstellung "bei Alarm ein" gewählt wurde und der Alarm wird ausgelöst, leuchtet die Alarm-Kontrollanzeige EVT1 (oder EVT2) und der Alarmausgang (zwischen Klemme 3 und 4 oder zwischen 5 und 6) wird eingeschaltet. Tritt der Alarmfall nicht ein, leuchtet die Kontrollanzeige nicht und der Alarmausgang bleibt ausgeschaltet (siehe Abb. 6-1).

Wenn die Einstellung "bei Alarm aus" gewählt wurde und der Alarm wird ausgelöst, leuchtet die Alarm-Kontrollanzeige EVT1 (oder EVT2) und der Alarmausgang (zwischen Klemme 3 und 4 oder zwischen 5 und 6) wird ausgeschaltet. Tritt der Alarmfall nicht ein, leuchtet die Kontrollanzeige nicht und der Alarmausgang bleibt eingeschaltet (siehe Abb. 6-2).





A1 = Alarm 1

Abb. 6-1: Abweichungsalarm Obergrenze, Alarmausgang "bei Alarm ein"

Abb. 6-2: Abweichungsalarm Obergrenze, Alarmausgang "bei Alarm aus"

Funktion Kontakteingänge [50]

Die Funktion der Kontakteingänge ist abhängig von der Einstellung des Parameters "Funktion Taste [52]:

1. Funktion "Reglerausgang deaktivieren": $\Box FF$

Brücke		Gewählte Einstellung fü	r die Funktion Kontaktei	Contakteingänge [50]		
Zwischen 17 und 18 (DI1- COM) Zwischen 16 und 18 (DI2-COM)		Externe Sollwertumschaltung	OUT/OFF-Umschaltung 1	OUT/OFF-Umschaltung 2 (ロローロー)		
offen	offen	Sollwert	Sollwert	Sollwert		
geschlossen	offen	Sollwert 2	Sollwert 2			
offen	geschlossen	Sollwert 3	Reglerausgang	Reglerausgang		
geschlossen	geschlossen	Sollwert 4	deaktiviert	deaktiviert		

2. Funktion "Automatik/Manuell-Umschaltung": MRNU

Brücke		Gewählte Einstellung fü	r die Funktion Kontakte	ingänge [50]
Zwischen 17 und 18 (DI1-COM)	Zwischen 16 und 18 (DI2-COM)	Externe Sollwertumschaltung	OUT/OFF-Umschaltung 1 (ロロー)	OUT/OFF-Umschaltung 2 (ロローローローローローローローローローローローローローローローローローローロ
offen	offen	Sollwert	Sollwert (Automatikbetrieb)	Sollwert (Automatikbetrieb)
geschlossen	offen	Sollwert 2	Sollwert 2 (Automatikbetrieb)	
offen	geschlossen	Sollwert 3	Handbetrieb	Handbetrieb
geschlossen	geschlossen	Sollwert 4		

7 Inbetriebnahme

Nachdem der Temperaturregler auf der Schalttafel montiert, parametriert und verdrahtet wurde, kann er wie folgt in Betrieb genommen werden:

1. Spannungsversorgung einschalten

Ca. 3 Sekunden, nachdem der Strom eingeschaltet wurde, führt der Regler eine Selbstdiagnose durch. In der Istwertanzeige erscheinen Sensorkennung und Temperatureinheit, in der Sollwertanzeige die obere Messbereichsgrenze (siehe Tabelle auf Seite 16). Wenn ein skalierter Maximalwert festgelegt wurde, wird dieser angezeigt.

Während der Selbstdiagnose sind sämtliche Ausgänge und Kontrollanzeigen ausgeschaltet.

Anschließend beginnt der Regelungsvorgang mit der Anzeige des Istwerts und des Sollwerts. (Wenn die Reglerausgänge mit der Funktion "Reglerausgang deaktivieren" abgeschaltet wurden, erscheint ${}_{\Box}\mathcal{F}\mathcal{F}$ in der Istwert-Anzeige.)

2. Parameter einstellen

Alle Werte wie unter 6. Parametrierung (siehe Seite 16) beschrieben einstellen.

3. Regelungsvorgang starten (Reglerausgang wird aktiviert)

Der Regelungsvorgang, der die Regelstrecke auf der gewählten Solltemperatur halten soll, beginnt.

7.1 Reglerausgang deaktivieren

Vorgehensweise:

1. In der Ist-/Sollwertanzeige ca. 1 Sekunde die Taste Frücken

Während die Funktion aktiv ist, erscheint ${}_{\Box}\mathcal{F}\mathcal{F}$ in der Istwertanzeige. Ein deaktivierter Reglerausgang kann auch durch Aus- und Wiedereinschalten des Reglers nicht aktiviert werden.

2. Zum Aktivieren des Reglerausgangs Taste onchmals 1 Sekunde drücken

7.2 Automatik/Manuell-Umschaltung

Wenn Sie die Taste mit der Funktion "Automatik/Manuell-Umschaltung" [52] belegt haben, können Sie mit dieser Taste in der Ist-/Sollwertanzeige zwischen Automatik- und Handbetrieb umschalten. Die Umschaltung zwischen Automatik- und Handbetrieb erfolgt stoßfrei, um sprunghafte Stellgrößenänderungen zu verhindern. Bei der Umschaltung von Automatik- in Handbetrieb kann manuell in den Regelungsvorgang eingegriffen werden. (Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des Reglers ist stets Automatikbetrieb eingestellt.)

Vorgehensweise:

2. Stellgröße mit den Tasten △und ▽ erhöhen oder verringern

3. Zum Umschalten in Automatikbetrieb Taste on nochmals drücken

Es erscheint wieder die Ist-/Sollwertanzeige.

7.3 Stellgröße anzeigen

Vorgehensweise:

- 1. In der Ist-/Sollwertanzeige ca. 3 Sekunden die Taste $\stackrel{\text{MODE}}{\longrightarrow}$ drücken In der MEMO-Anzeige erscheint $\stackrel{\text{IM}}{\sim}$.
- 2. Zum Verlassen der Stellgrößenanzeige Taste MODE drücken

7.4 Selbstoptimierung/Auto-Reset starten und abbrechen

Selbstoptimierung und Auto-Reset werden in Parameterebene 2 mit dem Parameter [5] eingestellt.

Vorgehensweise Start:

- 1. In der Ist-/Sollwertanzeige Taste the MODE drücken In der Anzeige erscheint the Inc.
- 2. Mit \triangle Selbstoptimierung $B\Gamma$ oder Auto-Reset $BSE\Gamma$ auswählen
- 3. MODE drücken

Während der Selbstoptimierung oder des Auto-Resets blinkt die Kontrollanzeige AT. Wenn die Selbstoptimierung nach 4 Stunden noch nicht abgeschlossen ist, wird sie automatisch abgebrochen. Auto-Reset wird nach ca. 4 Minuten abgebrochen.

Vorgehensweise Abbruch:

- 1. In der Ist-/Sollwertanzeige Taste + MODE drücken
- 2. Mit auswählen

Hiermit wird die Selbstoptimierung abgebrochen.

3. MODE drücken

Bei Abbruch der Selbstoptimierung werden die P-, I-, D- und ARW-Werte auf ihre vorherigen Werte zurückgesetzt. Wenn die Selbstoptimierung nach 4 Stunden noch nicht abgeschlossen ist, wird sie automatisch abgebrochen.

Das Auto-Reset kann nicht abgebrochen werden, es läuft immer maximal 4 Minuten.

8 Erläuterung der Regelungsvorgänge

8.1 Zweipunktregelung

Bei der Zweipunktregelung wird der Reglerausgang eingeschaltet, wenn der Istwert kleiner ist als der Sollwert, und ausgeschaltet, sobald der Istwert den Sollwert überschreitet. Hierbei kommt es leicht zum Über- und Unterschwingen der Regelgröße oder zu Schwingungen um den Sollwert. Deshalb ist die Zweipunktregelung nicht für Regelungsvorgänge geeignet, bei denen es auf Genauigkeit ankommt.

Auch KT-Temperaturregler mit Relais- oder Spannungsausgang werden üblicherweise am besten als PID-Regler eingesetzt. Dabei wird die Ausschaltzeit je nach Regelabweichung moduliert. Die Einschaltzeit unterschreitet einen vorgegebenen Wert nicht, um einen zu raschen Verschleiß des Ausgangsrelais zu vermeiden (bei Spannungsausgang kann 1 s eingestellt werden). Siehe auch Parameter Schaltperiodendauer für OUT1/OUT2 ([11], [12], siehe Seite 22). Diese "stetigähnliche Regelung" erzielt wesentlich genauere Ergebnisse als ein reiner Zweipunktregler und ist diesem daher vorzuziehen! Siehe auch Abschnitt 8.2 PID-Regelung, Seite 32.

Für den Einsatzfall, dass explizit das Verhalten eines Zweipunktreglers gefordert wird, kann dies durch Einstellung des Wertes 0 für den Proportionalbereich P erreicht werden ([5], [6], siehe Seite 21).

8.2 PID-Regelung

Ein PID-Regler ist eine Kombination aus P-, I-, und D-Regler. Er vereint die günstigen Eigenschaften dieser drei Regelungstypen: Der P-Anteil verhindert Überschwingen und Verzögerungen bei der Sollwerteinstellung, der I-Anteil beseitigt die bleibende Regelabweichung und der D-Anteil reagiert auf die Geschwindigkeitsänderung der Regelgröße. Die einzelnen Anteile werden unten näher erläutert.

Proportionalbereich P

Bei der Proportionalregelung ändert sich die Stellgröße des Reglers proportional zur Differenz zwischen Soll- und Ist-Temperatur. Je kleiner der Proportionalbereich, desto geringer ist die bleibende Regelabweichung. Ist der Proportionalbereich jedoch zu klein, wird der Regelkreis bei Störungen instabil und neigt zu Schwingungen. Verringern Sie daher den Proportionalbereich schrittweise, wenn sich die Ist-Temperatur in der Nähe des Sollwerts einpendelt und konstant bleibt, und beobachten Sie das Regelergebnis.

Integralzeit I (Nachstellzeit)

Mit der Integralregelung lässt sich die bleibende Regelabweichung beseitigen. Je kürzer die Integralzeit, desto schneller wird der Sollwert erreicht. Allerdings erhöht sich damit auch die Schwingungsfrequenz und die Regelung wird instabil.

Differenzialzeit D (Vorhaltezeit)

Die Differenzialregelung wirkt der Änderung der Ist-Temperatur entsprechend der Änderungsgeschwindigkeit entgegen. Die Amplituden von Über- und Unterschwingungen können hiermit reduziert werden. Je kürzer die Differenzialzeit, desto kleiner der Stellwert, je länger die Differenzialzeit, desto größer der Stellwert und desto größer auch die Gefahr, dass der Regelkreis instabil wird und schwingt.

ARW (Anti-Reset Windup)

Anti-Reset-Windup (ARW) ist ein Verfahren um bei Reglern mit I-Anteil zu verhindern, dass aufgrund begrenzter Stellgröße und daraus resultierender zu starker Aufladung des Integrators ein Überschwingen auftritt und das System instabil wird. ARW kann sowohl manuell in Prozent eingegeben werden (Werkseinstellung 50%) als auch durch Selbstoptimierung automatisch bestimmt werden.

Zur Durchführung der Selbstoptimierung siehe Seite 31 ("Selbstoptimierung/Auto-Reset starten und abbrechen") und Seite 36. Wenn die Selbstoptimierung abgeschlossen ist, beginnt die PID-Regelung und versucht die Regelgröße auf dem Sollwert zu halten. Zur Erläuterung der Betriebsart PID-Regelung siehe Seite 38.

8.3 Verwendung der Alarmausgänge

Vorgehensweise

1. In der Ist-/Sollwertanzeige Taste △ + ▽ ca. 3 s drücken

Sie erreichen Parameterebene 4. In der Anzeige erscheint 5515 (Eingangsart [25]).

2. Taste $\underline{\text{MODE}}$ so oft drücken, bis BL + F oder BL + BF erscheint

 $AL \ IF = Betriebsart A1 [38], AL \ F = Betriebsart A2 [39]$

3. Mit \square einen Wert für A1 oder A2 einstellen

Ebenfalls in Parameterebene 4 können Sie nun noch Einstellungen wählen für folgende Parameter:

 $\mathcal{B} \Vdash \mathcal{H}$ (A1 bei Alarm ein/aus [40]) oder $\mathcal{B} \vdash \mathcal{H}$ (A2 bei Alarm ein/aus [41]),

유 배달 (Hysterese von A1 [42]) oder 유급배달 (Hysterese von A2 [43]),

유 '占' (Alarmverzögerung für A1 [44]) oder 무료성날 (Alarmverzögerung für A2 [45])

- 4. Taste MODE so oft drücken, bis die Ist-/Sollwertanzeige angezeigt wird
- 5. In der Ist-/Sollwertanzeige Taste △ + MODE drücken

Sie erreichen Parameterebene 2. In der Anzeige erscheint 87.

6. Taste MODE so oft drücken, bis β / oder $\beta \beta$ erscheint

 β ! = Alarmwert von A1 [13], $\beta \vec{\epsilon}$ = Alarmwert von A2 [14]

7. Mit 🛆 oder 💟 einen Wert einstellen

Zu den Alarmbetriebsarten siehe Seite 40.

8.4 Farbeinstellung für die Istwertanzeige ändern

Vorgehensweise

1. In der Ist-/Sollwertanzeige Taste △ + ▽ ca. 3 s drücken

Sie erreichen Parameterebene 4. In der Anzeige erscheint 5EN5 (Eingangsart [25]).

2. Taste MODE so oft drücken, bis □□□□□ erscheint

CoLR = Farbe Istwert [54]

3. Mit △ oder ▽ eine Farbe einstellen

Die Einstellungen sind in der Tabelle unten erläutert.

Wenn Sie die Einstellung PLER oder RPER gewählt haben, bei der die angezeigte Farbe abhängig ist von der gemessenen Temperatur, müssen Sie noch Grenzwerte für den Farbwechsel festlegen (siehe Abbildungen unten). In diesem Fall fahren Sie fort mit Schritt 4, andernfalls beenden Sie den Vorgang mit Schritt 6.

4. Taste MODE drücken


- 5. Mit △ oder ▽ einen Wert einstellen
- 6. Taste MODE so oft drücken, bis die Ist-/Sollwertanzeige angezeigt wird

Funktion	Farbe Istwertanzeige
GRÜN	Immer grün
ROT	Immer rot
ORANGE	Immer orange
GRÜN → ROT, wenn Alarm 1 oder 2 aktiv	Alarm nicht aktiv: grün Wenn Alarm 1 oder 2 aktiv wird, ändert sich die Anzeige von grün zu rot.
ORANGE → ROT, wenn Alarm 1 oder 2 aktiv	Alarm nicht aktiv: orange Wenn Alarm 1 oder 2 aktiv wird, ändert sich die Anzeige von orange zu rot.
Istwert-abhängiger Verlauf ORANGE → GRÜN → ROT	Die Grenzwerte für den Farbwechsel werden mit einer positiven und negativen Sollwertabweichung festgelegt ("Grenzwerte Farbverlauf" [55]):
	Istwert < [Sollwert - Abweichung]: orange
	[Sollwert - Abweichung] < Istwert < [Sollwert + Abweichung]: grün
	Istwert > [Sollwert + Abweichung]: rot
	orange grün rot
	unterer
	u
	Unterer Grenzwert = [Sollwert - Abweichung], Oberer Grenzwert = [Sollwert + Abweichung]
Istwert-abhängiger Verlauf ORANGE \rightarrow GRÜN \rightarrow ROT, bei Alarm ROT	Die Grenzwerte für den Farbwechsel werden mit einer positiven und negativen Sollwertabweichung festgelegt ("Grenzwerte Farbverlauf" [55]). Wenn Alarm 1 oder 2 aktiv ist, ist die Istwertanzeige rot.
	Istwert < [Sollwert - Abweichung]: orange
	[Sollwert - Abweichung] < Istwert < [Sollwert + Abweichung]: grün
	Istwert > [Sollwert + Abweichung]: rot Alarm 1 oder 2 ist aktiv: rot
	Alami i odel 2 ist aktiv. Tot
	orange grün rot
	<
	₹ 3 [A 3
	rot
	rot
	A2 A A Sallyant A A1
	Sollwert unterer oberer Grenzwert
	Unterer Grenzwert = [Sollwert - Abweichung]
	Oberer Grenzwert = [Sollwert + Abweichung]
	A1: Alarmwert 1 (bei Abweichungsalarm Obergrenze) A2: Alarmwert 2 (bei Abweichungsalarm Untergrenze)
	GRÜN ROT ORANGE GRÜN → ROT, wenn Alarm 1 oder 2 aktiv ORANGE → ROT, wenn Alarm 1 oder 2 aktiv Istwert-abhängiger Verlauf ORANGE → GRÜN → ROT

9 Auto-Reset und ARW

9.1 Auto-Reset

Auto-Reset dient zur Korrektur der bleibenden Regelabweichung nach Stabilisierung des Systems bei PD-Regelung. Da der korrigierte Wert gespeichert wird, muss innerhalb eines Prozesses kein erneutes Auto-Reset durchgeführt werden. Wird der Proportionalbereich auf 0 gesetzt, wird der korrigierte Wert jedoch gelöscht.



9.2 ARW

Anti-Reset-Windup (ARW) ist ein Verfahren um bei Reglern mit I-Anteil zu verhindern, dass aufgrund begrenzter Stellgröße und daraus resultierender zu starker Aufladung des Integrators ein Überschwingen auftritt und das System instabil wird.

ARW kann sowohl manuell in Prozent eingegeben werden (Werkseinstellung 50%) als auch durch Selbstoptimierung automatisch bestimmt werden. Je niedriger der ARW-Wert, desto geringer ist das Risiko, dass ein Über- oder Unterschwingen auftritt, welches durch den Integrator (s. o.) erzeugt wird. Desto länger dauert es allerdings, bis sich das System stabilisiert hat.

10 PID-Selbstoptimierung


Zur automatischen Einstellung der optimalen P-, I-, D- und ARW-Werte bringt der Regler das System zum Schwingen und wertet dazu die Reaktion der Regelstrecke aus. Je nachdem, wie Soll- und Istwert liegen, wird automatisch eine der drei Vorgehensweisen initiiert. Als Richtwert für die Selbstoptimierung wurden 20 °C eingestellt:

Hinweise:

- Die PID-Selbstoptimierung sollte w\u00e4hrend eines Probebetriebs durchgef\u00fchrt werden.
- Während der PID-Selbstoptimierung können keine Einstellungen verändert werden.
- Nach einem Stromausfall während der Selbstoptimierung wird diese nicht automatisch fortgeführt.
- Wenn die PID-Selbstoptimierung im Bereich der Raumtemperatur durchgeführt wird, beginnt das System unter Umständen nicht zu schwingen und die Selbstoptimierung kann nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden. In jedem Fall kann die Selbstoptimierung nur funktionieren, wenn ein geschlossener Regelkreis vorliegt, d. h. sowohl Sensor als auch Regelausgang korrekt verdrahtet sind.


1. Sollwert liegt mehr als 20 °C über dem Istwert

Der Regler bringt das System 20 °C unterhalb des Sollwertes zum Schwingen.




2. Ist- und Sollwert liegen auf gleichem Niveau

Schwingungen werden um den Sollwert durchgeführt.



3. Istwert liegt mehr als 20 °C über dem Sollwert

Der Regler bringt das System 20 °C oberhalb des Sollwertes zum Schwingen.



11 Erläuterung der Betriebsarten

11.1 PID-, PI-, PD-, P-Regelung über OUT1

PI-Regelung: Der Differenzialanteil des Reglers ist ausgeschaltet.

PD-Regelung: Der Integralanteil des Reglers ist ausgeschaltet.

P-Regelung: Differenzial- und Integralanteil des Reglers sind ausgeschaltet.

Integralzeit [8] und Differenzialzeit [9] werden in Parameterebene 2 eingestellt (siehe Seite 21). Die Wirkungsrichtung direkt/umgekehrt [48] wird in Parameterebene 4 eingestellt (siehe Seite 27).


	Heizen (umg	gekehrte Wirk	richtung)	Kühlen (d	lirekte Wirkric	htung)
Regelungs- vorgang	OFF Sollwert		Proportionalbereich			
Relais- ausgang	(7) (8) (8) (9) (9)	7 8	(7) (8)	(7) (8) Ein/aus abhäng	7 8 lig von Sollwertabv	7 g
Spannungs- ausgang offener Kollektor	+ 7 DC 12 V DC - 8 DEIn/aus abhängi	+ ⑦¬¬ 12/0 V DC - ⑧¬¬ g von Sollwertabw	+ 7 DC OV DC OEichung	+ ⑦¬¬ 0 V DC - ⑧¬¬ Ein/aus abhän	+ ⑦— 0/12 V DC – ⑧— gig von Sollwertab	+ 7
Strom- ausgang	-8	+ ⑦— 20 bis 4 mA DC – ⑧— ängig von Sollwert	-8-	-8-	+ ⑦— 4 bis 20 mA DC – ⑧— hängig von Sollwe	-8-
Kontrollan- zeige (OUT1) grün	ein		aus	aus		ein

ein oder aus

11.2 Zweipunktregelung über OUT1

Zweipunktregelung: Für das Proportionalband von OUT1 ist 0 oder 0,0 eingestellt.


Das Proportionalband von OUT 1 [6] wird in Parameterebene 2 eingestellt (siehe Seite 21). Die Wirkungsrichtung direkt/umgekehrt [48] wird in Parameterebene 4 eingestellt (siehe Seite 27).



ein oder aus

11.3 Heizstromalarm

Die Überwachung des Heizstroms ist nur mit Reglern möglich, die diese Option unterstützen (siehe Seite 7). Der Heizstromalarmwert [15] und der Heizstromalarmwert 2 [16] werden in Parameterebene 2 (siehe Seite 21) eingestellt.



Der Heizstromalarmausgang, Heizstromalarmausgang 2 und Alarmausgang 2 verwenden die gleichen Ausgangsklemmen (EVT2).


11.4 Alarmbetrieb (A1 und A2)

Die Alarmbetriebsart A1 [38] und die Alarmbetriebsart A2 [39] sowie die Hysterese von A1 [42] und die Hysterese von A2 [43] werden in Parameterebene 4 eingestellt (siehe Seite 24).

Der Alarmwert von Alarmausgang A1 [13] und der Alarmwert von Alarmausgang A2 [14] werden in Parameterebene 2 (siehe Seite 22) eingestellt.

Alarm A2 ist nur bei Reglertypen möglich, die diese Option unterstützen (siehe Seite 7).

Für A2 gelten die gleichen Bedingungen wie für A1.





Alarmausgang A1/A2 ist eingeschaltet.

Alarmausgang A1/A2 ist ein- oder ausgeschaltet.

Alarmausgang A1/A2 ist ausgeschaltet.

Standby-Betrieb


Bei den Alarmeinstellungen mit "Standby" wird der Alarmausgang nur aktiviert, wenn der Alarm aus dem laufenden Reglerbetrieb durch Grenzwertüber- oder -unterschreitung zustande kommt. Er wird nicht aktiviert nach Einschalten des Reglers und auch nicht, wenn die Grenzwertverletzung durch Ändern des Sollwertes verursacht wird.

Wenn Alarmausgang A1 eingeschaltet ist (Klemmen 3 und 4), leuchtet die Kontrollanzeige EVT1. Wenn Alarmausgang A2 eingeschaltet ist (Klemmen 5 und 6), leuchtet EVT2. Die Kontrollanzeige erlischt, wenn der Alarmausgang ausgeschaltet ist.

11.5 Dreipunktregler für Heizen/Kühlen über OUT2

Der Dreipunktregler für Heizen/Kühlen ist nur bei Reglertypen verfügbar, die diese Option unterstützen (siehe Seite 7).

Der Proportionalbereich von OUT1 (Heizen) [6] und der Proportionalbereich von OUT2 (Kühlen) [7] werden in Parameterebene 2 (siehe Seite 21) eingestellt.





11.5.1 Totbandverhalten

Der Proportionalbereich von OUT1 (Heizen) [6] und der Proportionalbereich von OUT2 (Kühlen) [7] werden in Parameterebene 2 (siehe Seite 21) eingestellt.

Der Parameter "Überlappung/Totband" [36] wird in Parameterebene 4 eingestellt (siehe Seite 26).


	ON :	P-Bereich Heizen	Totband	P-Bereich Kühlen	. ON
Regelungs- vorgang	Heizen				Kühlen
To gaing	OFF	Sollwe	sert		OFF
Relais- ausgang (OUT1)	(7) (8)	7 8	⑦¬。 ⑧_。	 	
	Ein/aus abhängig				
Relais- ausgang (OUT2)			5 6 Ein/aus abhá	5 6 Ingig von Sollwertat	5 6 weichung
Spannungs- ausgang offener Kollektor (OUT1)	+ (7)— 12V DC — (8)— Ein/aus abhängig	+ ⑦¬¬ 12/0V DC - ⑧¬¬ von Sollwertabwe	+ ⑦— 0V DC - ⑧— ichung		
Spannungs- ausgang offener Kollektor (OUT2)			+5 0 V DC -6 Ein/aus abhá	+5— 0/12 V DC -6— angig von Sollwertat	+5— 12 V DC —6—— weichung
Stromaus- gang (OUT1)	+ ⑦¬¬ 20 mA DC - ⑧¬¬ Analogwert abhän	+ ⑦— 20 bis 4 mA DC – ⑧— gig von Sollwerta	-8-		
Kontrollan- zeige (OUT1) grün	ein	: ************************************			aus
Kontrollan- zeige (OUT2) gelb					
	aus				ein

ein oder aus
Heizen
Kühlen

11.5.2 Überlappungsbandverhalten

Der Proportionalbereich von OUT1 (Heizen) [6] und der Proportionalbereich von OUT2 (Kühlen) [7] werden in Parameterebene 2 (siehe Seite 21) eingestellt.

Der Parameter "Überlappung/Totband" [36] wird in Parameterebene 4 eingestellt (siehe Seite 26).



12 Kommunikation

Hinweise:

- Die gleichzeitige Kommunikation über die serielle und die Tool-Schnittstelle ist nicht möglich.
- Bevor Sie die serielle Kommunikationsfunktion nutzen, müssen Sie das Tool-Schnittstellenkabel (AKT4H820) aus der USB-Schnittstelle am PC und der Tool-Schnittstelle am KT4H entfernen.
- Bei der Kommunikation über die Tool-Schnittstelle kann das serielle Kommunikationskabel gesteckt bleiben. Vom Master dürfen jedoch keine Befehle gesendet werden.

12.1 Systemkonfiguration




Abb. 12-1

12.2 Verdrahtung

12.2.1 Über Schnittstellenkonverter

Mit 9-poligem D-Sub-Stecker





Abb. 12-2

Mit 25-poligem D-Sub-Stecker



12.2.2 Über SPS (RS485)




Abb. 12-4

Geschirmte Leitung


Verbinden Sie nur ein Ende der geschirmten Leitung mit der Geräteerde, damit kein Strom durch die geschirmte Leitung fließen kann. Wenn beide Enden geerdet sind, entsteht zwischen geschirmter Leitung und Geräteerde ein geschlossener Stromkreis, durch den Störströme fließen können. Denken Sie daran, die Geräteerde zu erden.

Abschlusswiderstand

Schließen Sie an die Kommunikationsleitung keinen Abschlusswiderstand, da der KT4H bereits über einen Pull-upund Pull-down-Widerstand anstelle eines Abschlusswiderstands verfügt. Bei großen Entfernungen zwischen SPS und KT4H müssen Sie SPS-seitig einen Abschlusswiderstand von mindestens 120 Ω anbringen.

12.3 Parametrierung Kommunikation

Stellen Sie die Parameter wie unten beschrieben ein. Die Ziffern [17], [19] usw. verweisen auf das Ablaufdiagramm (siehe Seite 18).



In Parameterebene 3 wechseln

Parameterebene 3 erreichen Sie, indem Sie im Grundzustand (Ist-/Sollwertanzeige) die Taste \bigcirc gedrückt halten und \bigcirc ca. 3 s drücken.

[17] Parameterebene 3

Drücken Sie die Taste MODE zweimal, um zu den Kommunikationsparametern zu gelangen.

[19] Kommunikationsprotokoll einstellen

*™*ロゴ昂 : Modbus-ASCII (Werkseinstellung)

™ಎರೆಡ : Modbus-RTU

MEDJI : MEWTOCOL (Slave)

[20] Teilnehmernummer einstellen

Verbeben Sie eine eindeutige Teilnehmernummer bei Vernetzung mehrerer Temperaturregler.

Wertebereich: 1 bis 99 (Werkseinstellung: 1)

[21] Kommunikationsgeschwindigkeit einstellen

Die Kommunikationsgeschwindigkeit muss der Übertragungsgeschwindigkeit des Host-Rechners entsprechen.

□□□ = '' : 2400 bit/s

□□□Ч8: 4800 bit/s

35 : 9600 bit/s (Werkseinstellung)

☐ /52: 19200 bit/s

[22] Datenbits/Parität einstellen

BNaN: 8 Bit/keine

ี ไม่อู่มี: 7 Bit/keine

8E₩N: 8 Bit/gerade

☐E!:N: 7 Bit/gerade (Werkseinstellung)

8ರರರ: 8 Bit/ungerade

ೌರದರ: 7 Bit/ungerade

[23] Stoppbit einstellen

: 1 (Werkseinstellung)

□ □ □ □ 2 : 2


[24] Kommunikationsantwortzeit einstellen

Stellen Sie die minimale Antwortzeit ein.

Wertebereich: 5 bis 99 (Werkseinstellung: 5 ms)

12.4 Kommunikationsablauf

Die Kommunikation beginnt mit dem Befehl, den der Host-Rechner (Master) sendet, und endet mit der Antwort des Temperaturreglers KT4H (Slave).



Antwort mit Daten

Wenn der Master einen Lesebefehl abgesetzt hat, enthält die Antwort des Slaves die angefragten Einstellungen oder den aktuellen Status.

Bestätigung

Wenn der Master einen Schreibfehl abgesetzt hat, sendet der Slave eine Bestätigung, nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden.

Negative Rückmeldung

Wenn der Master einen unbekannten Befehl oder einen ungültigen Einstellungswert gesendet hat, antwortet der Slave mit einer negativen Rückmeldung.

Keine Antwort

In den folgenden Fällen sendet der Slave keine Antwort:

- die globale Adresse "FF" wurde verwendet (MEWTOCOL)
- eine Broadcast-Adresse wurde verwendet (Modbus)
- ein Kommunikationsfehler (Block-, Paritätsfehler) ist aufgetreten
- ein LRC-Fehler ist aufgetreten (Modbus-ASCII)
- ein CRC-16-Fehler ist aufgetreten (Modbus-RTU)

12.4.1 Anpassung der Antwortzeiten bei der RS-485-Kommunikation

Master

Programmieren Sie so, dass der Master den Sender nach dem Absetzen des Befehls innerhalb der Übertragungsdauer eines Zeichens von der Kommunikationsverbindung trennen kann, damit der Master für den Empfang der Slave-Antwort bereit ist.

Um Datenkollisionen zu vermeiden, sollte der Master den nächsten Befehl erst senden, wenn sichergestellt ist, dass er die Antwort des Slaves empfangen hat.

Slave

Bevor der Slave eine Antwort sendet, legt er automatisch eine Pause von mindestens 5 ms ein (Kommunikationsantwortzeit einstellbar von 5 bis 99 ms), damit eine Synchronisation mit dem Empfänger möglich ist. Nach dem Senden der Antwort trennt der Slave ebenfalls automatisch den Sender von der Kommunikationsverbindung innerhalb der Übertragungsdauer für ein Zeichen.

12.5 MEWTOCOL

12.5.1 Datenformat

Startbit: 1 Bit

Datenbit: 7 Bit (8 Bit), einstellbar

Parität: Gerade (keine, ungerade), einstellbar

Stoppbit: 1 Bit (2 Bits), einstellbar

12.5.2 Befehlsformat

Das im KT4H verwendete Protokoll MEWTOCOL verwendet RD- und WD-Befehle. Das Lesen und Schreiben von mehreren Worten (kontinuierliches Lesen/Schreiben) ist nicht möglich. Lesen bzw. Schreiben Sie daher immer nur ein Wort. Alle Befehle sind im ASCII-Code gesendet. Die Zahlen über den Befehlselementen geben die Anzahl der Zeichen an.

(1) RD-Befehl (Wortdaten lesen)

1	2	1	2	1	5	5	2	1
%	Adresse	#	Befehlsname	Datencode	Datenelement	Datenelement	DOG	C _R
(25 _H)	(dezimal)	(23 _H)	RD	D	(dezimal) *)	(dezimal) *)	BCC	(0D _H)

^{*)} Der KT4H kann keine Daten aus mehreren Worten lesen. Die beiden Datenelemente müssen identisch sein.


Bestätigung

1	2	1	2	4	2	1
%	Adresse	\$	Befehlsname	Gelesene Daten	DCC	C_R
(25 _H)	(dezimal)	(24 _H)	RD	(hexadezimal)	BCC	(0D _H)
				16 ¹ 16 ⁰ 16 ³ 16 ²		
				Low High		

Negative Rückmeldung

1	2	1	2	2	1
%	Adresse	!	Fehlercode	DCC	C_R
(25⊣)	(dezimal)	(21 _H)	(hexadezimal)	BCC	(0D _H)

(2) WD-Befehl (Wortdaten schreiben)



*) Der KT4H kann keine Daten aus mehreren Worten lesen. Die beiden Datenelemente müssen identisch sein.

Bestätigung

1	2	1	2	4	2	1
%	Adresse	\$	Befehlsname	Gelesene Daten	всс	C _R
(25 _H)	(dezimal)	(24 _H)	WD	(hexadezimal)	ВСС	(0D _H)
				16 ¹ 16 ⁰ 16 ³ 16 ²		

16 16 16 16 Low High

Negative Rückmeldung

	1	2	1	2	2	1
ĺ	%	Adresse	!	Fehlercode	BCC	C_R
	(25_{H})	(dezimal)	(21 _H)	(hexadezimal)	ВСС	$(0D_H)$

Startzeichen

Befehle und Antworten müssen am Anfang der Nachricht immer das ASCII-Zeichen % (25_H) enthalten.

Teilnehmeradresse

Adresse, anhand der der Master den Slave eindeutig identifizieren kann. Verwendet werden die Dezimalziffern von 1 bis 99 und die globalen Adressen EE und FF. Globale Adressen dienen für Broadcast-Nachrichten an alle Slaves:

Bei der globalen Adresse EE wird in der Antwort die Teilnehmernummer EE angegeben.

Bei der globalen Adresse FF wird keine Antwort gesendet.

Befehlskennung

(23_H): Befehl

\$ (24_H): Antwort (normal)

! (21_H): Antwort (Fehler)

Befehlsname

RD: Lesen von Wortdaten (kontinuierliches Lesen von mehreren Datenworten mit KT4H nicht möglich)

WD: Schreiben von Wortdaten (kontinuierliches Schreiben von mehreren Datenworten mit KT4H nicht möglich)

Datencode

ASCII-Code D (44_H) wird verwendet.

Daten

Bestehen aus 4 hexadezimalen Halb-Bytes (ASCII-Code). Negative Zahlen werden durch Zweierkomplemente dargestellt.

Prüfcode

BCC (Block Check Code) bestehend aus 2 Zeichen zur Erkennung von Kommunikationsfehlern mittels Längsparität. Der BCC beginnt am Startzeichen und prüft nacheinander jedes einzelne Zeichen mit einer exklusiven ODER–Verknüpfung und ersetzt das Endergebnis durch ASCII-Zeichen. Wird anstelle von BCC ** angegeben, ist die Übertragung ohne BCC-Prüfung möglich. An die Antwort wird jedoch ein BCC angehängt.

Endezeichen

Nachrichten müssen immer mit dem ASCII-Code C_R (0D_H) enden.

Fehlercode

Bezeichnet einen Fehlercode und besteht aus 2 hexadezimalen Halb-Bytes.

Fehlercode	Bedeutung
40 _H (34 _H 30 _H)	BCC-Fehler
41 _H (34 _H 31 _H)	Fehler Befehlsformat (#-Zeichen oder Daten fehlen)
42 _H (34 _H 32 _H)	Befehl nicht erkannt (anderer Befehl als RD oder WD)
43 _H (34 _H 33 _H)	Fehler im Übertragungsformat, Prozedurfehler oder Begrenzungsfehler (&)
60 _H (36 _H 30 _H)	Fehlerhafter Datencode (anderer Code als D)
61 _H (36 _H 31 _H)	Datenfehler
63 _H (36 _H 33 _H)	Modusfehler

12.5.3 Fehlerprüfung (BCC)

Berechnungsbeispiel

Lesebefehl für Teilnehmeradresse 1, Sollwert (DT102)

%	01	#	RD	D	00102		00102	
25 _H	30 _H 31 _H	23 _H	52 _H 44 _H	44 _H	30 _H 30 _H 31 _H 3	0 _н 32 _н	30 _H 30 _H 31 _H 30 _H	⊣ 32 _H
		L	→ XOR: 55 _H		•	H) = $5 (35_{H})$ N) = $5 (35_{H})$	30H 30H 3 H 30H 32H	
%	01	#	RD	D	00102	00102	55	C _R

N = niederwertiges Byte

12.5.4 Beispielnachrichten

(1) Lesen (Teilnehmeradresse 1, Istwert)

RD-Befehl vom Master (Wortdaten lesen) ASCII-Darstellung: % 01 # RD D 00356 00356 55 C_R Wert BCC

Daten-Adresse Befehlsname Datenelement Datenelement BCC C_{R} code (dezimal) RD (dezimal) 00356 (dezimal) 00356 D 23_H 52_H 44_H 30_н 30_н 33_н 35_н 36_н $30_{H} 31_{H}$ 44_H 30_H 30_H 33_H 35_H 36_H 35_H 35_H

Antwort vom Slave (kein Fehler), Istwert = 600 °C [0258_H]

ASCII-Darstellung: % 01 \$ RD 5802 19 CR Wert BCC

%	Adresse (dezimal)	\$	Befehlsname RD	Gelesene Daten [0258 _H]	BCC	C _R
25	30 31	24	52 44	35., 38., 30., 32.,	31., 39.,	0D.,

(2) Lesen (Teilnehmeradresse 1, Sollwert)

RD-Befehl vom Master (Wortdaten lesen)

ASCII-Darstellung: % 01 # RD D 00102 00102 55 C_R Wert Wert BCC

%	Adresse (dezimal)	#	Befehlsname RD	Daten- code D	Datenelement (dezimal) 00102	Datenelement (dezimal) 00102	всс	C_R
25 _H	30 _H 31 _H	23 _H	52 _H 44 _H	44 _H	30 _H 30 _H 31 _H 30 _H 32 _H	30 _H 30 _H 31 _H 30 _H 32 _H	35 _H 35 _H	$0D_H$

Antwort vom Slave (kein Fehler), Sollwert = 600 °C [0258_H]

ASCII-Darstellung: % 01 \$ RD 5802 19 CR Wert BCC

	%	Adresse (dezimal)	\$	Befehlsname RD	Gelesene Daten [0258 _H]	BCC	C_R
2	.5 _H	30 _H 31 _H	24 _H	52 _H 44 _H	35 _H 38 _H 30 _H 32 _H	31 _H 39 _H	0D _H

(3) Schreiben (Teilnehmeradresse 1, Sollwert)

WD-Befehl vom Master (Wortdaten schreiben), Sollwert = 600 °C [0258_H] ASCII-Darstellung: % 01 # WD D 00102 00102 5802 55 C_R

Element Element Wert BCC

%	Adresse (dezimal)	#	Befehlsname WD	Daten- code D	Datenelement (dezimal) 00102	Datenelement (dezimal) 00102	Geschriebene Daten [0258 _H]	ВСС	C _R
25 _H	30 _H 31 _H	23 _H	57 _H 44 _H	44 _H	30 _H 30 _H 31 _H 30 _H 32 _H	30 _H 30 _H 31 _H 30 _H 32 _H	35 _H 38 _H 30 _H 32 _H	35 _H 35 _H	$0D_H$

Antwort vom Slave (kein Fehler)
ASCII-Darstellung: % 01 \$ WD 13 C_R

BCC

%	Adresse (dezimal)	\$	Befehlsname WD	всс	C _R
25 _H	30 _H 31 _H	24 _H	57 _H 44 _H	31 _H 33 _H	0D _H

12.5.5 MEWTOCOL-Befehlsübersicht

MEWTOCOL- Befehlsname	Datenelement		Daten
RD	DT00100	Nur systemintern! (Befehl WD nie mit diesem Funktionsstörung.)	Datenelement verwenden, da sonst möglicherweise
RD/WD	DT00102	Sollwert (SV) [1]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00106	Selbstoptimierung (Auto-Tuning)/Auto-Reset [5]	0000 _H : Abbrechen 0001 _H : Ausführen
RD/WD	DT00108	Proportionalbereich von OUT1 [6]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00110	Proportionalbereich von OUT2 [7]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00112	Integralzeit [8]	Einstellwert
RD/WD	DT00114	Differenzialzeit [9]	Einstellwert
RD/WD	DT00116	Schaltperiodendauer für OUT1 [11]	Einstellwert
RD/WD	DT00118	Schaltperiodendauer für OUT2 [12]	Einstellwert
RD/WD	DT00122	Alarmwert von A1 [13]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00124	Alarmwert von A2 [14]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00130	Heizstromalarm [15]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00136	Verriegelung Einstellwerte [17]	0000 _H : Verriegelt 0001 _H : Verriegelungsebene 1 0002 _H : Verriegelungsebene 2 0003 _H : Verriegelungsebene 3
RD/WD	DT00142	Messwertkorrektur [18]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00144	Überlappungsband/Totband [36]	Einstellwert
RD/WD	DT00148	Maximaler Sollwert [26]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00150	Minimaler Sollwert [27]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00152	Dezimalstellen [28]	0000 _H : xxxx 0001 _H : xxx.x 0002 _H : xx.xx 0003 _H : x.xxx
RD/WD	DT00154	Filterzeitkonstante [29]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00156	Maximalwert von OUT1 [30]	Einstellwert
RD/WD	DT00158	Minimalwert von OUT1 [31]	Einstellwert
RD/WD	DT00160	Schalthysterese für OUT1 [32]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00162	Betriebsart OUT2 [33]	0000 _H : Luftkühlung 0001 _H : Ölkühlung 0002 _H : Wasserkühlung
RD/WD	DT00164	Maximalwert OUT2 [34]	Einstellwert
RD/WD	DT00166	Minimalwert OUT2 [35]	Einstellwert
RD/WD	DT00168	Schalthysterese für OUT2 [37]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00170	Betriebsart A1 [38]	0000 _H : Kein Alarmbetrieb 0001 _H : Abweichungsalarm Obergrenze 0002 _H : Abweichungsalarm Untergrenze 0003 _H : Bandalarm 0004 _H : Bandalarm invertiert 0005 _H : Prozessalarm Obergrenze 0006 _H : Prozessalarm Untergrenze 0007 _H : Abweichungsalarm Obergrenze mit Standby 0008 _H : Abweichungsalarm Untergrenze mit Standb
RD/WD	DT00172	Betriebsart A2 [39]	Alarmbetriebsarten siehe A1
RD/WD	DT00174	Hysterese von A1 [42]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00174	Hysterese von A2 [43]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert

MEWTOCOL- Befehlsname	Datenelemen	t	Daten
RD/WD	DT00182	Alarmverzögerung für A1 [44]	Einstellwert
RD/WD	DT00184	Alarmverzögerung für A2 [45]	Einstellwert
RD/WD	DT00202	Anstiegsrate Sollwert [46]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00204	Absinkrate Sollwert [47]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00210	Ausgang ein/aus bei Eingangsfehler [51]	0000 _H : Ausgang ein 0001 _H : Ausgang aus
RD/WD	DT00212	Automatik-/Handbetrieb [52]	0000 _H : Automatikbetrieb 0001 _H : Handbetrieb
RD/WD	DT00214	Stellgröße manuell ändern	Einstellwert
RD/WD	DT00228	A1 bei Alarm ein/aus [40]	0000 _H : ein 0001 _H : aus
RD/WD	DT00230	A2 bei Alarm ein/aus [41]	0000 _H : ein 0000 _H : aus
RD/WD	DT00236	Eingangsart [25]	0000 _H : K -200 bis 1370 °C 0001 _H : K -200,0 bis 400,0 °C 0002 _H : J -200 bis 1000 °C 0003 _H : R 0 bis 1760 °C 0004 _H : S 0 bis 1760 °C 0005 _H : B 0 bis 1820 °C 0006 _H : E -200 bis 800 °C 0007 _H : T -200,0 bis 400,0 °C 0008 _H : N -200 bis 1300 °C 0008 _H : N -200 bis 1390 °C 0008 _H : N -200 bis 1390 °C 0008 _H : Pt100 -200,0 bis 2315 °C 0008 _H : Pt100 -200,0 bis 850,0 °C 0000 _H : Pt100 -200 bis 850 °C 0000 _H : JPt100 -200 bis 850 °C 0000 _H : JPt100 -200 bis 500 °C 0000 _H : JPt100 -200 bis 500 °C 0000 _H : JPt100 -200 bis 500 °C 0010 _H : K -320 bis 2500 °F 0010 _H : K -320 bis 1800 °F 0011 _H : J -320 bis 1800 °F 0011 _H : J -320 bis 1800 °F 0011 _H : B 0 bis 3200 °F 0015 _H : E -320 bis 1500 °F 0016 _H : T -320,0 bis 750,0 °F 0017 _H : N -320 bis 2300 °F 0018 _H : PL-II 0 bis 2500 °F 0019 _H : C (W/Re5-26) 0 bis 4200 °F 0019 _H : C (W/Re5-26) 0 bis 4200 °F 0010 _H : JPt100 -320,0 bis 1500,0 °F 0011 _H : Dt100 -320,0 bis 1500,0 °F 0011 _H : Dt100 -320,0 bis 1500,0 °F
22442			0022 _H : 1 bis 5V -2000 bis 10000 0023 _H : 0 bis 10V -2000 bis 10000
RD/WD	DT00238	Wirkrichtung direkt/umgekehrt [48]	0000 _H : umgekehrt 0001 _H : direkt
RD/WD	DT00242	Richtwert Selbstoptimierung [49]	Einstellwert
RD/WD	DT00244	ARW-Einstellung (Anti-Reset Windup) [10]	Einstellwert
RD/WD	DT00246	Heizstromalarmwert 2 [16]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00260	Hintergrundbeleuchtung [53]	0000 _H : Alle Elemente beleuchtet 0001 _H : Nur Istwert beleuchtet 0002 _H : Nur Sollwert beleuchtet 0003 _H : Alle Kontrollanzeigen beleuchtet 0004 _H : Ist- und Sollwert: beleuchtet 0005 _H : Istwert und Kontrollanzeigen beleuchtet 0006 _H : Sollwert und Kontrollanzeigen beleuchtet

MEWTOCOL- Befehlsname	Datenelement	t	Daten	
RD/WD	DT00262	Farbe Istwert [54]		0000 _H : Grün 0001 _H : Rot 0002 _H : Orange 0003 _H : Grün → rot, wenn Alarm 1 oder 2 aktiv 0004 _H : Orange → Rot, wenn Alarm 1 oder 2 aktiv 0005 _H : Istwert-abhängiger Verlauf orange → grün → rot 0006 _H : Istwert-abhängiger Verlauf orange → grün → rot, bei Alarm rot
RD/WD	DT00264	Grenzwerte Farbverlauf [55]		Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
RD/WD	DT00266	Beleuchtungsdauer [56]		Einstellwert
WD	DT00324	Löschen des Umschaltmerkers Tastenbedienung		0000 _H : Keine Änderung 0001 _H : Merker zurücksetzen
RD	DT00356	Istwert (PV)		Dezimalstellen werden ignoriert
RD	DT00358	Stellgröße OUT1		Dezimalstellen werden ignoriert
RD	DT00360	Stellgröße OUT2		Dezimalstellen werden ignoriert
RD	DT00362	Sollwert (wenn Sollwert steigt oc	ler sinkt)	Dezimalstellen werden ignoriert
RD	DT00368	Heizstromwert CT1	2 ¹ : OUT2 0 2 ² : Alarmau 2 ³ : Alarmau 2 ⁴ : Unbenut 2 ⁵ : Unbenut 2 ⁶ : Heizstro 2 ⁷ : Unbenut 2 ⁸ : Bei Über 0: Ausg 2 ⁹ : Bei Unter 0: Ausg 2 ¹⁰ : Ausgan 2 ¹¹ : Selbsto 1: wird 2 ¹² : Funktio deaktiv 2 ¹³ : Unbenut 2 ¹⁴ : Automa 1: Han	tzt, immer 0 malarm 0: aus, 1: ein (bei Fühlerbruch 0: aus) tzt, immer 0 rschreitung des skalierten Maximalwertes ang aus, 1: Ausgang ein erschreitung des skalierten Minimalwertes gang aus, 1: Ausgang ein ag ein/aus bei Eingangsfehler 0: ein, 1: aus aptimierung (Auto-Tuning)/Auto-Reset 0: aus ausgeführt n Taste 0: Funktion "Reglerausgang vieren, 1: Funktion "Automatik/Manuell-Umschaltung" utzt, immer 0 atik-/Handbetrieb 0: Automatikbetrieb, adbetrieb bedienung ausgeführt 0: Nein, 1: Ja Dezimalstellen werden ignoriert
RD	DT00370	Heizstromwert CT2		Dezimalstellen werden ignoriert
RD	DT00422	Gerätetyp 0000 0000 0000 0000	2 ¹ : Serielle 2 ² : Heizstro 2 ³ : Nennstr 2 ⁴ : Heizstro 2 ⁵ : Ausgan 2 ⁶ : Dreipur	teingang 0: nein, 1: ja Kommunikationsfunktion 0: nein, 1: ja malarm 0: nein, 1: ja mom Heizstromalarm 0: 20 A, 1: 50 A malarm Eingangsart 0: einphasig, 1: dreiphasig ng A2 0: nein, 1: ja nktregler für Heizen/Kühlen (OUT2) 0: nein, 1: ja Unbenutzt, immer 0

Hinweise:

- Sämtliche Daten (dezimale Einstellwerte) werden in Hexadezimalzahlen umgewandelt. Negative Zahlen werden durch Zweierkomplemente dargestellt.
- Wenn mehrere Slaves verbunden werden, darf keine Teilnehmeradresse doppelt vergeben werden.

WD-Befehl (Schreiben):

- Es gelten die gleichen Wertebereiche wie bei der direkten Parametrierung am Gerät.
- Enthalten die Einstellungswerte Dezimalstellen, wird eine Ganzzahl (hexadezimal) übertragen.
- Wenn der Alarmtyp mit DT00170 (Betriebsart A1) oder DT00172 (Betriebsart A2) geändert wird, wird der Alarmwert auf 0 zurückgesetzt. Außerdem wird der Status des Alarmausgangs zurückgesetzt.
- Verriegelte Parameter können mit dem WD-Befehl geändert werden.
- · Nicht unterstützte Optionen können zwar parametriert werden, sind aber nicht funktionsfähig.
- Teilnehmernummer und Übertragungsgeschwindigkeit der Slaves können nicht per Kommunikationsfunktion eingestellt werden.
- Mit dem globalen Broadcast-Befehl "FF" wird der gleiche Befehl an sämtliche angeschlossenen Slaves gesendet. Die Slaves senden jedoch keine Antwort zurück.
- Im Speicher können bis zu 1.000.000 (eine Mio.) Einträge abgelegt werden. Wird diese Zahl überschritten, werden die Daten nicht gespeichert. Häufige Übertragungen sind daher nicht zu empfehlen.

RD-Befehl (Lesen):

Enthalten die Einstellungswerte Dezimalstellen, wird eine Ganzzahl (hexadezimal) übertragen.

Negative Bestätigung:

In den folgenden Fällen liefert der Slave den Fehlercode 41_H:

- Wenn "Ausgang ein/aus bei Eingangsfehler" (DT00210)" gewählt wird, nachdem für den Parameter "Funktion Taste "Taste" die Funktion "Automatik/Manuell-Umschaltung" eingestellt wurde.
- Wenn "Automatik-/Handbetrieb" (DT00212) gewählt wird, nachdem für den Parameter "Funktion Taste "die Funktion "Reglerausgang deaktivieren" eingestellt wurde.
- Wenn während des Automatikbetriebs die Stellgröße manuell geändert wird (DT00214).
- Wenn während der PI- oder Zweipunktregelung Auto-Tuning oder Auto-Reset (DT00106) ausgeführt wird.

In den folgenden Fällen liefert der Slave den Fehlercode 63_H:

- Wenn während eines Auto-Tunings oder Auto-Resets für den Parameter "Selbstoptimierung (Auto-Tuning)/Auto-Reset" die Einstellung "Abbrechen" (0000_H) gewählt wird.
- Wenn während eines Auto-Tunings oder Auto-Resets für den Parameter "Selbstoptimierung (Auto-Tuning)/Auto-Reset" die Einstellung "Ausführen" (0001_H) gewählt wird.

12.6 Modbus

Es werden zwei Übertragungsmodi des Modbus-Protokolls unterstützt: ASCII und RTU.

12.6.1 ASCII-Modus

Hexadezimalzahlen (0 bis 9, A bis F) bestehend aus 8-Bit Binärdaten (4 höherwertige Bit und 4 niederwertige Bit) werden als ASCII-Zeichen übertragen.

Datenformat

Startbit: 1 Bit

Datenlänge: 7 Bit

Parität: Gerade (keine, ungerade), einstellbar

Stoppbit: 1 Bit (2 Bits), einstellbar

Fehlererkennung: LRC (Longitudinal Redundancy Check, Längsparitätsprüfung)

Datenintervall: max. 1 s

(1) Nachrichtenkonfiguration

3A _H					0D _H	O _H
Startzeichen (:)	Slave-Adresse	Funktionscode	Daten	Fehlerprüfung LRC	Begrenzungszeichen (CR)	Begrenzungszeichen (LF)

Slave-Adresse

Eindeutige Teilnehmeradresse für jedes Slave-Gerät. Einstellbar von 0-95 (00_H bis 5F_H). Anhand der Slave-Adresse in der Anfrage identifiziert der Master die Slaves. Die Antworten der Slaves enthalten ebenfalls die Slave-Adresse. Mit der Slave-Adresse 0 (00H, Broadcast-Adresse) können alle angeschlossenen Slaves angesprochen werden. Die Slaves senden auf die Broadcast-Meldung jedoch keine Antwort.

Funktionscode

Mit dem Funktionscode wird eine der beiden folgenden Aktionen ausgelöst:

Funktionscode	Aktion
03 (03 _H)	Einstellwerte und Daten vom Slave lesen
06 (06 _H)	Einstellungen in Slave schreiben

Der Funktionscode wird auch dazu verwendet, zu prüfen, ob es sich um eine normale Antwort des Slaves an den Master (Bestätigung) oder um eine negative Rückmeldung (Fehler) handelt.

Bei einer Bestätigung wiederholt der Slave den Funktionscode in der Antwort.

Bei einer negativen Rückmeldung wird das höherwertigste Bit des ursprünglichen Funktionscodes auf "1" gesetzt. Sendet der Master z. B. fälschlicherweise den ungültigen Funktionscode 10_H (0001 0000), sendet der Slave in der Antwort den Funktionscode 90_H (1001 0000) zurück. Bei negativen Rückmeldungen werden in der Antwort an den Master außerdem die folgenden Codes zur Angabe des Fehlertyps verwendet:

Fehlercode	Bedeutung
1 (01 _H)	Ungültige Funktion (Funktion unbekannt)
2 (02 _H)	Ungültige Datenadresse (Datenadresse unbekannt)
3 (03 _H)	Ungültiger Datenwert (Wert außerhalb des zulässigen Bereichs)
17 (11 _H)	Ungültige Einstellung (Einstellung z. Zt. nicht möglich, z. B. während Auto-Tuning)
18 (12 _H)	Ungültige Einstellung (Parametrierung wird gerade über Tasten auf Fronttafel durchgeführt)

Daten

Je nach Funktionscode enthalten die Daten unterschiedliche Elemente:

Die Aufforderung des Masters enthält das Datenelement, die Anzahl der zu lesenden Datenelemente bzw. den zu schreibenden Wert.

Die Antwort des Slaves enthält die Anzahl der Anzahl der gelesenen Bytes, den gelesenen Wert oder, im Fehlerfall (negative Rückmeldung), den Fehlercode.

Die Anzahl der zu lesenden Datenelemente ist festgelegt auf 1 ($30_H 30_H 30_H 31_H$) pro Nachricht. Die Anzahl der gelesenen Byte ist festgesetzt auf 2 ($30_H 32_H$).

Gültige Zahlenwerte für Daten sind -32768 bis 32767 (8000_H bis 7FFF_H).

Fehlerprüfung

Das Prüfzeichen besteht aus 2 ASCII-Zeichen und dient der Erkennung von Kommunikationsfehlern (s. u., (2) Fehlerprüfung im ASCII-Modus)

(2) Fehlerprüfung im ASCII-Modus

Nach der Berechnung der Längsparität (LRC) von der Slave-Adresse bis zum Ende der Daten werden die errechneten 8-Bit-Daten in zwei ASCII-Zeichen umgewandelt und an das Ende der Nachricht angehängt. Vorgehensweise:

- 1. Nachricht im RTU-Modus erzeugen
- 2. Alle Werte von der Slave-Adresse bis zum Ende der Daten addieren (= x)
- 3. Komplement zu x bilden (Bitumkehrung) (= x)
- 4. Den Wert 1 zu x addieren (= x)
- 5. x als LRC ans Ende der Nachricht anhängen
- 6. Gesamte Nachricht in ASCII-Zeichen umwandeln

(3) Beispielnachrichten im ASCII-Modus

(1) Lesen (Slave-Adresse 1, Istwert)

- Lesebefehl vom Master

Die Anzahl der zu lesenden Byte ist festgesetzt auf 1 (30_H 30_H 30_H 31_{H)}.

3A _H	30 _H 31 _H	30 _H 33 _H	30 _H 30 _H 38 _H 30 _H	30 _H 30 _H 30 _H 31 _H	37 _H 42 _H	0D _H 0A _H
Startzeichen	Slave-Adresse	Funktionscode	Datenelement	Anzahl zu lesende	Fehlerprüfung LRC	Begrenzungszeichen
		[03 _H]	[H0800]	Bvte [0001 _H]	,	(CR+LF)

- Antwort vom Slave (kein Fehler), Istwert = 600 °C [0258_H]

Die Anzahl der gelesenen Byte ist festgesetzt auf 2 (30_H 32_{H)}.

3A _H	30 _H 31 _H	30 _H 33 _H	30 _H 32 _H	30 _H 32 _H 35 _H 38 _H	41 _H 30 _H	0D _H 0A _H
Startzeichen	Slave-Adresse	Funktionscode	Anzahl gelesene	Gelesener Wert	Fehlerprüfung LRC	Begrenzungszeichen
		[03 _H]	Byte [02 _H]	[0258 _H]		(CR+LF)

(2) Lesen (Slave-Adresse 1, Sollwert)

Lesebefehl vom Master

Die Anzahl der zu lesenden Byte ist festgesetzt auf 1 (30_H 30_H 30_H 31_{H)}.

3A _H	30 _H 31 _H	30 _H 33 _H	30 _H 30 _H 30 _H 31 _H	30 _H 30 _H 30 _H 31 _H	46 _H 41 _H	0D _H 0A _H
Startzeichen	Slave-Adresse	Funktionscode	Datenelement	Anzahl zu lesende	Fehlerprüfung LRC	Begrenzungszeichen
		[03 _H]	[0001 _H]	Byte [0001 _H]		(CR+LF)

Antwort vom Slave (kein Fehler), Sollwert = $600 \,^{\circ}$ C [0258_H] Die Anzahl der gelesenen Byte ist festgesetzt auf 2 (30_H 32_{H)}.

3A _H	30 _H 31 _H	30 _H 33 _H	30 _H 32 _H	30 _H 32 _H 35 _H 38 _H	41 _H 30 _H	0D _H 0A _H
Startzeichen	Slave-Adresse	Funktionscode	Anzahl gelesene	Gelesener Wert	Fehlerprüfung LRC	Begrenzungszeichen
		[03 _H]	Byte [02 _H]	[0258 _H]	. •	(CR+LF)

- Antwort vom Slave (Fehler: Ungültiges Datenelement im Lesebefehl)

Im Fehlerfall wird in der Antwort des Slaves das höherwertigste Bit des Funktionscodes auf "1" gesetzt: $03_{\rm H}$ (0000 0011) -> $83_{\rm H}$ (1000 0011)

Der Fehlertyp wird mit Fehlercode 02_H (30_H 32_H) angegeben: Ungültige Datenadresse (Datenadresse unbekannt).

3A _H	30 _H 31 _H	38 _H 33 _H	30 _H 32 _H	37 _H 41 _H	0D _H 0A _H
Startzeichen	Slave-Adresse	Funktionscode	Fehlercode [02 _H]	Fehlerprüfung LRC	Begrenzungszeichen
		[83 _H]			(CR+LF)

(3) Schreiben (Slave-Adresse 1, Sollwert)

Schreibbefehl vom Master, Sollwert = 600 °C [0258_H]

3A _H	30 _H 31 _H	30 _H 36 _H	30 _H 30 _H 30 _H 31 _H	30 _H 32 _H 35 _H 38 _H	39 _H 45 _H	0D _H 0A _H
Startzeichen	Slave-Adresse	Funktionscode [06 _H]	Datenelement [0001 _H]	Zu schreibender Wert [0258 _H]	Fehlerprüfung LRC	Begrenzungszeichen (CR+LF)

Antwort vom Slave (kein Fehler)

3A _H	30 _H 31 _H	30 _H 36 _H	30 _H 30 _H 30 _H 31 _H	30 _H 32 _H 35 _H 38 _H	39 _H 45 _H	0D _H 0A _H
Startzeichen	Slave-Adresse	Funktionscode [06 _H]	Datenelement [0001 _H]	Geschriebener Wert [0258 _H]	Fehlerprüfung LRC	Begrenzungszeichen (CR+LF)

- Antwort vom Slave (Fehler: Ungültiger Wert)

Im Fehlerfall wird in der Antwort des Slaves das höherwertigste Bit des Funktionscodes auf "1" gesetzt: 06_{H} (0000 0110) -> 86_{H} (1000 0110)

Der Fehlertyp wird mit Fehlercode 03_H (30_H 33_H) angegeben: Ungültiger Datenwert (Wert außerhalb des zulässigen Bereichs).

3A _H	30 _H 31 _H	38 _H 36 _H	30 _H 33 _H	37 _H 36 _H	0D _H 0A _H
Startzeichen	Slave-Adresse	Funktionscode	Fehlercode [03 _H]	Fehlerprüfung LRC	Begrenzungszeichen
		[86 _H]			(CR+LF)

12.6.2 RTU-Modus

8-Bit Binärdaten werden als Rohdaten übertragen.

Datenformat

Startbit: 1 Bit

Datenlänge: 8 Bit

Parität: Keine (gerade, ungerade), einstellbar

Stoppbit: 1 Bit (2 Bits), einstellbar

Fehlererkennung: CRC-16 (Zyklische Redundanzprüfung)

(1) Nachrichtenkonfiguration

Im RTU-Modus gilt eine Nachricht als beendet, wenn mindestens eine Sendepause von 3,5 Zeichen entsteht. Wenn während der Übertragung einer Nachricht eine Pause von über 1,5 Zeichen entsteht, wird die Nachricht als nicht komplett angesehen und abgewiesen.

Pause von	Slave-Adresse	Funktionscode	Daten	Fehlerprüfung	Pause von
3,5 Zeichen				CRC-16	3,5 Zeichen

Slave-Adresse

Eindeutige Teilnehmeradresse für jedes Slave-Gerät. Einstellbar von 0-95 (00_H bis 5F_H). Anhand der Slave-Adresse in der Anfrage identifiziert der Master die Slaves. Die Antworten der Slaves enthalten ebenfalls die Slave-Adresse. Mit der Slave-Adresse 0 (00H, Broadcast-Adresse) können alle angeschlossenen Slaves angesprochen werden. Die Slaves senden auf die Broadcast-Meldung jedoch keine Antwort.

Funktionscode

Mit dem Funktionscode wird eine der beiden folgenden Aktionen ausgelöst:

Funktionscode	Aktion
03 (03 _H)	Einstellwerte und Daten vom Slave lesen
06 (06 _H)	Einstellungen in Slave schreiben

Der Funktionscode wird auch dazu verwendet, zu prüfen, ob es sich um eine normale Antwort des Slaves an den Master (Bestätigung) oder um eine negative Rückmeldung (Fehler) handelt.

Bei einer Bestätigung wiederholt der Slave den Funktionscode in der Antwort.

Bei einer negativen Rückmeldung wird das höherwertigste Bit des ursprünglichen Funktionscodes auf "1" gesetzt. Sendet der Master z. B. fälschlicherweise den ungültigen Funktionscode 10_H (0001 0000), sendet der Slave in der Antwort den Funktionscode 90_H (1001 0000) zurück. Bei negativen Rückmeldungen werden in der Antwort an den Master außerdem die folgenden Codes zur Angabe des Fehlertyps verwendet:

Fehlercode	Bedeutung
1 (01 _H)	Ungültige Funktion (Funktion unbekannt)
2 (02 _H)	Ungültige Datenadresse (Datenadresse unbekannt)
3 (03 _H)	Ungültiger Datenwert (Wert außerhalb des zulässigen Bereichs)
17 (11 _H)	Ungültige Einstellung (Einstellung z. Zt. nicht möglich, z. B. während Auto-Tuning)
18 (12 _H)	Ungültige Einstellung (Parametrierung wird gerade über Tasten auf Fronttafel durchgeführt)

Daten

Je nach Funktionscode enthalten die Daten unterschiedliche Elemente:

Die Aufforderung des Masters enthält das Datenelement, die Anzahl der zu lesenden Datenelemente bzw. den zu schreibenden Wert.

Die Antwort des Slaves enthält die Anzahl der Anzahl der gelesenen Bytes, den gelesenen Wert oder, im Fehlerfall (negative Rückmeldung), den Fehlercode.

Die Anzahl der zu lesenden Datenelemente ist festgelegt auf 1 (0001_H) pro Nachricht. Die Anzahl der gelesenen Byte ist festgesetzt auf 02_H.

Gültige Zahlenwerte für Daten sind -32768 bis 32767 (8000_H bis 7FFF_H).

Fehlerprüfung

Das Prüfzeichen besteht aus 16-Bit Daten und dient der Erkennung von Kommunikationsfehlern (s. u., (2) Fehlerprüfung im RTU-Modus)

(2) Fehlerprüfung im RTU-Modus

Nach der CRC-16-Prüfsumme (Cyclical Redundancy Check) wird vom Sender aus allen übertragenen Bytes berechnet und der Nachricht, beginnend mit dem niederwertigen Bit angehängt. Der Empfänger berechnet dann die CRC-Prüfsumme erneut und vergleicht sie mit der empfangenen Prüfsumme. Stimmen die Werte nicht überein, handelt es sich um einen Übertragungsfehler und die empfangenen Daten werden verworfen.

Automatischer Berechnungsvorgang:

Zunächst wird ein 16-Bit-Register mit allen Einsen geladen. Dann werden aufeinander folgende Bytes (alle Datenbytes) der Nachricht mit dem Inhalt des Registers verglichen und eine Exklusiv-ODER-Verknüpfung (XOR) hergestellt. Das Ergebnis wird in Richtung des niederwertigsten Bits verschoben, wobei an die Stelle des

höherwertigen Bits eine 0 gesetzt wird. Das niederwertigste Bit wird entfernt und untersucht. War es eine 1, wird mit dem Inhalt des Registers eine XOR-Verknüpfung mit einem voreingestellten festen Wert durchgeführt. (Bei 0 findet keine XOR-Verknüpfung statt.)

Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis acht Stellenverschiebungen durchgeführt wurden. Danach wird das nächste 8-Bit-Byte mit dem Registerinhalt verglichen. Der endgültige Registerinhalt ist nach der Berechnung aller Datenbytes das Ergebnis der zyklischen Fehlerprüfung.

(3) Beispielnachrichten im RTU-Modus

(1) Lesen (Slave-Adresse 1, Istwert)

Lesebefehl vom Master

Die Anzahl der zu lesenden Byte ist festgesetzt auf 1 (0001_{H)}.

Wartezeit	01 _H	03 _H	0080 _H	0001 _H	85E2 _H	Wartezeit
3,5 Zeichen	Slave-Adresse	Funktionscode	Datenelement	Anzahl zu lesende Byte	Fehlerprüfung CRC-16	3,5 Zeichen

Antwort vom Slave (kein Fehler), Istwert = $600 \, ^{\circ}\text{C} \, [0258_{H}]$

Die Anzahl der gelesenen Byte ist festgesetzt auf 2 (02_{H)}.

Wartezeit	01 _H	03 _H	02 _H	0258 _H	B8DE _H	Wartezeit
3,5 Zeichen	Slave-Adresse	Funktionscode	Anzahl gelesene Byte	Gelesener Wert	Fehlerprüfung CRC-16	3,5 Zeichen

(2) Lesen (Slave-Adresse 1, Sollwert)

Lesebefehl vom Master

Die Anzahl der zu lesenden Byte ist festgesetzt auf 1 (0001_H).

Wartezeit	01 _H	03 _H	0001 _H	0001 _H	D5CA _H	Wartezeit
3,5 Zeichen	Slave-Adresse	Funktionscode	Datenelement	Anzahl zu lesende	Fehlerprüfung	3,5 Zeichen
				Byte	CRC-16	

Antwort vom Slave (kein Fehler), Sollwert = 600 °C [0258_H]

Die Anzahl der gelesenen Byte ist festgesetzt auf 2 (02_{H)}.

Wartezeit	01 _H	03 _H	02 _H	0258 _H	B8DE _H	Wartezeit
3,5 Zeichen	Slave-Adresse	Funktionscode	Anzahl gelesene Byte	Gelesener Wert	Fehlerprüfung CRC-16	3,5 Zeichen

- Antwort vom Slave (Fehler: Ungültiges Datenelement im Lesebefehl)

Im Fehlerfall wird in der Antwort des Slaves das höherwertigste Bit des Funktionscodes auf "1" gesetzt: 03_{H} (0000 0011) -> 83_{H} (1000 0011)

Der Fehlertyp wird mit Fehlercode 02_H angegeben: Ungültige Datenadresse (Datenadresse unbekannt).

Wartezeit	01 _H	83 _H	02 _H	C0F1 _H	Wartezeit
3,5 Zeichen	Slave-Adresse	Funktionscode	Fehlercode	Fehlerprüfung CRC-16	3,5 Zeichen

(3) Schreiben (Slave-Adresse 1, Sollwert)

Schreibbefehl vom Master, Sollwert = 600 °C [0258_H]

Wartezeit	01 _H	06 _H	0001 _H	0258 _H	DB90 _H	Wartezeit
3,5 Zeichen	Slave-Adresse	Funktionscode	Datenelement	Zu schreibender	Fehlerprüfung	3,5 Zeichen
				Wert	CRC-16	

Antwort vom Slave (kein Fehler)

Wartezeit	01 _H	06 _H	0001 _H	0258 _H	0261 _H	Wartezeit
3,5 Zeichen	Slave-Adresse	Funktionscode	Datenelement	Geschriebener Wert	Fehlerprüfung CRC-16	3,5 Zeichen

Antwort vom Slave (Fehler: Ungültiger Wert)
 Im Fehlerfall wird in der Antwort des Slaves das h\u00f6herwertigste Bit des Funktionscodes auf "1" gesetzt:
 06_H (0000 0110) -> 86_H (1000 0110)

Der Fehlertyp wird mit Fehlercode 03_H angegeben: Ungültiger Datenwert (Wert außerhalb des zulässigen Bereichs).

Wartezeit	01 _H	86 _H	03 _H	0261 _H	Wartezeit
3,5 Zeichen	Slave-Adresse	Funktionscode	Fehlercode	Fehlerprüfung CRC-16	3,5 Zeichen

12.6.3 Modbus-Befehlsübersicht

Modbus- Funktionscode	Datenelement		Daten		
03 _H	0000 _H	Nur systemintern! (Befehl WD nie mit diesem Datenelement verwenden, da sonst möglicherweise Funktionsstörung.)			
03н/06н	0001 _H	Sollwert (SV) [1]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert		
03 _{H/} 06 _H	0003 _H	Selbstoptimierung (Auto-Tuning)/Auto-Reset [5]	0000 _H : Abbrechen 0001 _H : Ausführen		
03 _H /06 _H	0004 _H	Proportionalbereich von OUT1 [6]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert		
03 _H /06 _H	0005 _H	Proportionalbereich von OUT2 [7]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert		
03 _H /06 _H	0006 _H	Integralzeit [8]	Einstellwert		
03 _H /06 _H	0007 _H	Differenzialzeit [9]	Einstellwert		
03 _H /06 _H	0008 _H	Schaltperiodendauer für OUT1 [11]	Einstellwert		
03 _H /06 _H	0009 _H	Schaltperiodendauer für OUT2 [12]	Einstellwert		
03 _H /06 _H	000B _H	Alarmwert von A1 [13]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert		
03н/06н	000C _H	Alarmwert von A2 [14]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert		
03н/06н	000F _H	Heizstromalarm [15]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert		
03 _{н/} 06 _н	0012 _H	Verriegelung Einstellwerte [17]	0000 _H : Verriegelt 0001 _H : Verriegelungsebene 1 0002 _H : Verriegelungsebene 2 0003 _H : Verriegelungsebene 3		
03 _H /06 _H	0015 _H	Messwertkorrektur [18]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert		
03 _H /06 _H	0016 _H	Überlappungsband/Totband [36]	Einstellwert		
03 _H /06 _H	0018 _H	Skalierter Maximalwert [26]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert		
03 _H /06 _H	0019 _H	Skalierter Minimalwert [27]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert		
03 _H /06 _H	001A _H	Dezimalstellen [28]	0000 _H : xxxx 0001 _H : xxx.x 0002 _H : xx.xx 0003 _H : x.xxx		
03 _H /06 _H	001B _H	Filterzeitkonstante [29]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert		
03 _H /06 _H	001C _H	Maximalwert von OUT1 [30]	Einstellwert		
03н/06н	001D _H	Minimalwert von OUT1 [31]	Einstellwert		
03 _H /06 _H	001E _H	Schalthysterese für OUT1 [32]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert		
03 _H /06 _H	001F _H	Betriebsart OUT2 [33]	0000 _H : Luftkühlung 0001 _H : Ölkühlung 0002 _H : Wasserkühlung		
03 _H /06 _H	0020 _H	Maximalwert OUT2 [34]	Einstellwert		
03 _H /06 _H	0021 _H	Minimalwert OUT2 [35]	Einstellwert		
03 _{н/} 06 _н	0022 _H	Schalthysterese für OUT2 [37]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert		

Modbus-			
Funktionscode	Dateneleme	nt	Daten
03 _H /06 _H	0023 _H	Betriebsart A1 [38]	0000 _H : Kein Alarmbetrieb 0001 _H : Abweichungsalarm Obergrenze 0002 _H : Abweichungsalarm Untergrenze 0003 _H : Bandalarm 0004 _H : Bandalarm invertiert 0005 _H : Prozessalarm Obergrenze 0006 _H : Prozessalarm Untergrenze 0007 _H : Abweichungsalarm Obergrenze mit Standby 0008 _H : Abweichungsalarm Untergrenze mit Standby
03 _{H/} 06 _H	0024 _H	Betriebsart A2 [39]	Alarmbetriebsarten siehe A1
03 _{H/} 06 _H	0025 _H	Hysterese von A1 [42]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
03 _H /06 _H	0026 _H	Hysterese von A2 [43]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
03 _H /06 _H	0029 _H	Alarmverzögerung für A1 [44]	Einstellwert
03н/06н	002A _H	Alarmverzögerung für A2 [45]	Einstellwert
03 _H /06 _H	0033 _H	Anstiegsrate Sollwert [46]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
Modbus- Funktionscode	Dateneleme	nt	Daten
03 _H /06 _H	0034 _H	Absinkrate Sollwert [47]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
03 _{H/} 06 _H	0037 _H	Ausgang ein/aus bei Eingangsfehler [51]	0000 _H : Ausgang ein 0001 _H : Ausgang aus
03 _{H/} 06 _H	0038 _H	Automatik-/Handbetrieb [52]	0000 _H : Automatikbetrieb 0001 _H : Handbetrieb
03 _{H/} 06 _H	0039 _H	Stellgröße manuell ändern	Einstellwert
03 _{H/} 06 _H	0040 _H	A1 bei Alarm ein/aus [40]	0000 _H : ein 0001 _H : aus
03 _{H/} 06 _H	0041 _H	A2 bei Alarm ein/aus [41]	0000 _H : ein 0001 _H : aus
03н/06н	0044 _H	Eingangsart [25]	0000 _H : K -200 bis 1370 °C 0001 _H : K -200,0 bis 400,0 °C 0002 _H : J -200 bis 1000 °C 0003 _H : R 0 bis 1760 °C 0004 _H : S 0 bis 1760 °C 0005 _H : B 0 bis 1820 °C 0006 _H : E -200 bis 800 °C 0007 _H : T -200,0 bis 400,0 °C 0008 _H : N -200 bis 1300 °C 0009 _H : PL-II 0 bis 1390 °C 00004 _H : Pt100 -200,0 bis 2315 °C 000B _H : Pt100 -200,0 bis 850,0 °C 000C _H : JPt100 -200,0 bis 500,0 °C 000C _H : JPt100 -200 bis 850 °C 000C _H : JPt100 -200 bis 500 °C 000C _H : JPt100 -200 bis 500 °C 000C _H : JPt100 -200 bis 500 °F 0010 _H : K -320 bis 2500 °F 0011 _H : J -320 bis 1800 °F 0012 _H : R 0 bis 3200 °F 0013 _H : S 0 bis 3200 °F 0014 _H : B 0 bis 3300 °F 0015 _H : E -320 bis 1500 °F 0016 _H : T -320,0 bis 750,0 °F 0017 _H : N -320 bis 2500 °F 0018 _H : PL-II 0 bis 2500 °F 0018 _H : Pt100 -320,0 bis 1500,0 °F 0018 _H : Pt100 -320,0 bis 1500,0 °F

Modbus- Funktionscode	Datenelemei	nt	Daten		
			001E _H : 4 bis 20mA -2000 bis 10000 001F _H : 0 bis 20mA -2000 bis 10000 0020 _H : 0 bis 1V -2000 bis 10000 0021 _H : 0 bis 5V -2000 bis 10000 0022 _H : 1 bis 5V -2000 bis 10000 0023 _H : 0 bis 10V -2000 bis 10000		
03 _H /06 _H	0045 _H	Wirkrichtung direkt/umgekehrt [48]	0000 _H : umgekehrt 0001 _H : direkt		
03 _H /06 _H	0047 _H	Richtwert Selbstoptimierung [49]	Einstellwert		
03 _H /06 _H	0048 _H	ARW-Einstellung (Anti-Reset Windup) [10]	Einstellwert		
03 _H /06 _H	0049 _H	Heizstromalarmwert 2 [16]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert		
03 _H /06 _H	0050 _H	Hintergrundbeleuchtung [53]	0000 _H : Alle Elemente beleuchtet 0001 _H : Nur Istwert beleuchtet 0002 _H : Nur Sollwert beleuchtet 0003 _H : Alle Kontrollanzeigen beleuchtet 0004 _H : Ist- und Sollwert: beleuchtet 0005 _H : Istwert und Kontrollanzeigen beleuchtet 0006 _H : Sollwert und Kontrollanzeigen beleuchtet		

Modbus- Funktionscode	Dateneleme	nt	Daten
Modbus- Funktionscode	Dateneleme	nt	Daten
03 _{H/} 06 _H	0051 _H	Farbe Istwert [54]	0000 _H : Grün 0001 _H : Rot 0002 _H : Orange 0003 _H : Grün → rot, wenn Alarm 1 oder 2 aktiv 0004 _H : Orange → Rot, wenn Alarm 1 oder 2 aktiv 0005 _H : Istwert-abhängiger Verlauf orange → grün → rot 0006 _H : Istwert-abhängiger Verlauf orange → grün → rot, bei Alarm rot
03 _{H/} 06 _H	0052 _H	Grenzwerte Farbverlauf [55]	Einstellwert, Dezimalstellen werden ignoriert
03 _H /06 _H	0053 _H	Beleuchtungsdauer [56]	Einstellwert
06 _H	0070 _H	Löschen des Umschaltmerkers	0000 _H : Keine Änderung
		Tastenbedienung	0001 _H : Merker zurücksetzen
03 _H	0080 _H	Istwert (PV)	Dezimalstellen werden ignoriert
03 _H	0081 _H	Stellgröße OUT1	Dezimalstellen werden ignoriert
03 _H	0082 _H	Stellgröße OUT2	Dezimalstellen werden ignoriert
03 _H	0083 _Н 0085 _Н	Sollwert (wenn Sollwert steigt oder sinkt) Gerätestatus	Dezimalstellen werden ignoriert
		2 ¹ : OUT 2 ² : Aları 2 ³ : Aları 2 ⁴ : Unbo 2 ⁵ : Unbo 2 ⁶ : Heiz 2 ⁷ : Unbo 2 ⁸ : Bei U 0: A 2 ⁹ : Bei U 1: 2 ¹² : Fun de 2 ¹³ : Unb	ichstromausgang: Nicht fest) 72 0: aus, 1: ein mausgang A1 0: aus, 1: ein mausgang A2 0: aus, 1: ein enutzt, immer 0 enutzt, immer 0 estromalarm 0: aus, 1: ein (bei Fühlerbruch 0: aus) enutzt, immer 0 Überschreitung des skalierten Maximalwertes ausgang aus, 1: Ausgang ein Unterschreitung des skalierten Minimalwertes Ausgang aus, 1: Ausgang ein gang ein/aus bei Eingangsfehler 0: ein, 1: aus bstoptimierung (Auto-Tuning)/Auto-Reset 0: aus wird ausgeführt aktion Taste O: Funktion "Reglerausgang aktivieren, 1: Funktion "Automatik/Manuell-Umschaltung" benutzt, immer 0 omatik-/Handbetrieb 0: Automatikbetrieb, Handbetrieb
			stenbedienung ausgeführt 0: Nein, 1: Ja
03 _H	0086 _H	Heizstromwert CT1	Dezimalstellen werden ignoriert
03 _H	0087 _H	Heizstromwert CT2	Dezimalstellen werden ignoriert
03 _H	00A1 _H	Gerätetyp	<u></u>

Modbus- Funktionscode	Datenelement	Daten
	0000 0000 0000 0000	2°: Kontakteingang 0: nein, 1: ja 2°: Serielle Kommunikationsfunktion 0: nein, 1: ja 2°: Heizstromalarm 0: nein, 1: ja 2°: Nennstrom Heizstromalarm 0: 20 A, 1: 50 A 2°: Heizstromalarm Eingangsart 0: einphasig, 1: dreiphasig 2°: Ausgang A2 0: nein, 1: ja 2°: Dreipunktregler für Heizen/Kühlen (OUT2) 0: nein, 1: ja 2° bis 2°: Unbenutzt, immer 0

12.6.4 Schreib- und Lesebefehle

Hinweise:

- Sämtliche Daten (dezimale Einstellwerte) werden in Hexadezimalzahlen umgewandelt. Negative Zahlen werden durch Zweierkomplemente dargestellt.
- Wenn mehrere Slaves verbunden werden, darf keine Teilnehmeradresse doppelt vergeben werden.

Schreibbefehl:

- Es gelten die gleichen Wertebereiche wie bei der direkten Parametrierung am Gerät.
- Enthalten die Einstellungswerte Dezimalstellen, wird eine Ganzzahl (hexadezimal) übertragen.
- Wenn der Alarmtyp mit 0023_H (Betriebsart A1) oder 0024_H (Betriebsart A2) geändert wird, wird der Alarmwert auf 0 zurückgesetzt. Außerdem wird der Status des Alarmausgangs zurückgesetzt.
- Verriegelte Parameter können mit dem Schreibbefehl geändert werden.
- Nicht unterstützte Optionen können zwar parametriert werden, sind aber nicht funktionsfähig.
- Teilnehmernummer und Übertragungsgeschwindigkeit der Slaves können nicht per Kommunikationsfunktion eingestellt werden.
- Mit der globalen Broadcast-Adresse 0 (00_H) wird der gleiche Befehl an sämtliche angeschlossenen Slaves gesendet. Die Slaves senden jedoch keine Antwort zurück.
- Im Speicher können bis zu 1.000.000 (eine Mio.) Einträge abgelegt werden. Wird diese Zahl überschritten, werden die Daten nicht gespeichert. Häufige Übertragungen sind daher nicht zu empfehlen.

Lesebefehl:

• Enthalten die Einstellungswerte Dezimalstellen, wird eine Ganzzahl (hexadezimal) übertragen.

Negative Bestätigung:

In den folgenden Fällen liefert der Slave den **Fehlercode 1** (01_H):

- Wenn "Ausgang ein/aus bei Eingangsfehler" (0037_H)" gewählt wird, nachdem für den Parameter "Funktion Taste "Taste "India Funktion "Automatik/Manuell-Umschaltung" eingestellt wurde.
- Wenn "Automatik-/Handbetrieb" (0038_H) gewählt wird, nachdem für den Parameter "Funktion Taste "die Funktion "Reglerausgang deaktivieren" eingestellt wurde.
- Wenn während des Automatikbetriebs die Stellgröße manuell geändert wird (0039_H).

- Wenn während der PI- oder Zweipunktregelung Auto-Tuning oder Auto-Reset (0003_H) ausgeführt wird. In den folgenden Fällen liefert der Slave den **Fehlercode 17** (11_H):
- Wenn während eines Auto-Tunings oder Auto-Resets für den Parameter "Selbstoptimierung (Auto-Tuning)/Auto-Reset" (0003_H) die Einstellung "Abbrechen" (0000_H) gewählt wird.
- Wenn während eines Auto-Tunings oder Auto-Resets für den Parameter "Selbstoptimierung (Auto-Tuning)/Auto-Reset" (0003_H) die Einstellung "Ausführen" (0001_H) gewählt wird.

13 Technische Daten

13.1 Standardausstattung

Merkmal		Beschreibung			
Montage		für bündigen Einbau (Schalttafelmontage)			
Eingabesystem		Folientastatur	montage)		
Anzeige	Istwertanzeige (PV)	11-Segment-LED, rot/grün/orang	ne Schriftaröf	Re 12 0 x 5 4 mm (H x B)	
3	Sollwertanzeige (SV)	11-Segment-LED, grün, Schriftg			
	MEMO-Anzeige	11-Segment-LED, grün, Schriftg			
	Kontrollanzeigen	Hintergrundbeleuchtung orange			
Genauigkeit (Parametrierung und Anzeige)	Thermoelement	innerhalb ± 0,2% des Messberei Ausnahmen:	chsumfangs ±	± 1 Stelle bzw. ± 2 °C (4 °F)	
uliu Alizeige)		R-, S-Eingang 0 bis 200 °C (400	°F):	innerhalb ± 6 °C (12 °F)	
		B-Eingang 0 bis 300 °C (600 °F)	:	ohne garantierte Genauigkeit	
		K-, J-, E-, T-, N-Eingang unter 0	°C (32 °F):	innerhalb ± 0,4% des Messbereichsumfangs ± 1 Stelle	
	Widerstands- thermometer	innerhalb ± 0,1% des Messberei	chsumfangs ±	± 1 Stelle bzw. ± 1 °C (2 °F)	
	Gleichstrom	innerhalb ± 0,2% des Messbereichsumfangs ± 1 Stelle			
	Gleichspannung	innerhalb ± 0,2% des Messberei	chsumfangs ±	± 1 Stelle	
Abtastzeit		0,25 s			
Eingang	Thermoelement	K, J, R, S, B, E, T, N, PL-II, C(W/Re5-26) externer Widerstand max. 100 Ω (max. 40 Ω beim zweiten Eingang)			
	Widerstands-	Pt100, JPt100, Dreileiteranschlu	_,		
	thermometer	zulässiger Widerstand pro Einga	ng max. 10 Ω	1	
	Gleichstrom	0 bis 20 mA DC, 4 bis 20 mA DC Eingangsimpedanz: 50 Ω Nebenwiderstand 50 Ω AKT4810 (separat erhältlich) zwischen Anschlussklemmen anschließen! Zulässiger Eingangsstrom max. 50 mA (wenn Nebenwiderstand verwendet wird)			
	Gleichspannung	0 bis 1V DC Eingangsimpedanz mind. 1 MΩ zulässige Eingangsspannung max. 5 V zulässige externe Last max. 2 kΩ			
		0 bis 5 V DC, 1 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC	Eingangsimpedanz mind. 100 k Ω zulässige Eingangsspannung max. 15 V zulässige externe Last max. 100 Ω		
Reglerausgang (OUT1)	Relais	1a, Steuerstrom 3 A 250 V AC (of 100.000 Schaltspiele (elektrisch)		t), 1 A 250 V AC (induktive Last $\cos \varphi = 0.4$)	
	Spannungsausgang off ener Kollektor	12 V DC ±15%, max. Stromaufna	VDC ±15%, max. Stromaufnahme 40 mA (kurzschlussfest)		
	Strom	4 bis 20 mA DC bei max. 550 Ω	Lastwiderstar	nd	
Alarmausgang	Betriebsart	Ein/aus			
A1	Hysterese	Thermoelement und Widerstand			
		Gleichstrom- und -Gleichspannu Werkseinstellung: 1,0 °C	ngseingang:	1 bis 1000 (Dezimalstellen einstellbar);	
	Ausgang	Relais, Schließerkontakt (1 Form A) Steuerstrom 3 A 250 V AC (ohmsche Last) 100.000 Schaltspiele (elektrisch)			
Betriebsarten	PID-Regelung	mit Selbstoptimierung			
	PI-Regelung	wenn Differenzialzeit = 0			
	PD-Regelung	mit Auto-Reset, wenn Integralze	it = 0		
	P-Regelung	mit Auto-Reset, wenn Differenzia	al- und Integra	alzeit = 0	
	Zweipunktregelung	wenn Proportionalbereich = 0 od	ler 0,0		

Merkmal		Beschreibung			
Einstellbereiche	Proportionalbereich von OUT1	Thermoelement 0 bis 1000 °C (2000 °F); Widerstandsthermometer 0,0 bis 1000,0 °C (°F), Gleichstrom und Gleichspannung 0,0 bis 100,0% (bei 0 oder 0,0 °C (°F) bzw. 0,0% Zweipunktregelung); Werkseinstellung: 10 °C			
	Integralzeit	0 bis 1000 s (0 = aus); Werkseinstellung: 200 s			
	Differenzialzeit	0 bis 300 s (0 = aus); Werkseinstellung: 50 s			
	Schaltperiodendauer für OUT1	1 bis 120 s (nicht verfügbar bei Stromausgangstyp); Werkseinstellung: 30 s für			
	ARW	Relaisausgang, 3 s für Spannungsausgang offener Kollektor 0 bis 100%; Werkseinstellung: 50%			
	Schalthysterese für	Thermoelement und Widerstandsthermometer 0,1 bis 100,0 °C (°F), Gleichstrom und			
	OUT1	Gleichspannung 1 bis 1000 (Dezimalstellen einstellbar); Werkseinstellung: 1,0 °C			
	Maximalwert OUT1	0 bis 100% (Gleichstromausgang: –5 bis 105%); Werkseinstellung: 100%			
Galvanische Trennu	Minimalwert OUT1	0 bis 100% (Gleichstromausgang: –5 bis 105%); Werkseinstellung: 0%			
		Galvanische Trennung OUT1 OUT1 (Ausg.)			
		3 EVT1 (6 CPU TC RTD (0) DC (Eing.) (1) (6 OUT2) (8 OUT2) (15 OUT2) (15 OUT2) (15 OUT2) (15 OUT2) (16 OUT2) (17 OUT2) (18 OUT2) (18 OUT2) (18 OUT2) (18 OUT2) (19 OUT2) (18 OUT2) (19 OUT2) (18 OUT2) (19 OUT2			
		POWER SUPPLY= Spannungsversorgung EVT1, EVT2 = Alarmausgänge 1 und 2 OUT1, OUT2 = Reglerausgänge CT1, CT2 = Stromwandlereingänge 1 und 2 RS-485 = RS-485-Anschluss für serielle Kommunikation DI = Kontakteingang TC, RTD, DC = Thermoelement-, Widerstandsthermometer- und Gleichstrom oder - Gleichspannungseingänge Ist OUT1 ein Spannungsausgang mit offenem Kollektor oder Gleichstromausgang und OUT2 ist ein Spannungsausgang mit offenem Kollektor, besteht keine galvanische Trennung zwischen OUT1 und OUT2. Ist OUT1 ein Spannungsausgang mit offenem Kollektor oder Gleichstromausgang, besteht			
Eingengewickenster	r	keine galvanische Trennung zwischen OUT1 und RS-485, DI. Ist OUT2 ein Spannungsausgang mit offenem Kollektor, besteht keine galvanische Trennung zwischen OUT2 und RS-485, DI.			
Eingangswiderstand Durchschlagfestigke		mind. 10 MΩ bei 500 V DC 1,5 kV AC für 1 min zwischen Eingang und Spannungsversorgung			
Daronsomagrestigke		1,5 kV AC für 1 min zwischen Eingang und Spannungsversorgung 1,5 kV AC für 1 min zwischen Ausgang und Spannungsversorgung			
Spannungsversorgung 100 bis 240 V AC 50/60 Hz, 24 V AC/DC 50/60 Hz					
Spannungsbereich		bei 100 bis 240 V AC: 85 bis 264 V AC bei 24 V AC/DC: 20 bis 28 V AC/DC			
Leistungsaufnahme		ca. 8 VA			
Umgebungstempera	itur	0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)			
Luftfeuchtigkeit		35 bis 85 % relative Feuchte (ohne Kondensation)			
Gewicht		ca. 120 g			
Baugröße		48 x 48 x 62 mm (B x H x T) Einbautiefe mit Gummidichtung: 54,5 mm Einbautiefe ohne Gummidichtung: 56 mm			
Gehäuse		grau, flammenbeständiger Kunststoff			

Standardfunktionen:

Merkmal		Beschre	ibung				
Netzausfall	schutz	Die Param	etereinstellunge	en werden im nicht-f	lüchtigen Speicher	(FROM) abgelegt.	
Selbstdiag	nosefunktion			zeitüberwachung, d. bliche Selbstdiagnos		eitüberschreitung füh	rt der Regler einen
Automatisc	her			Thermoelement.	oo daron.		
	rausgleich an der		•		chlussstelle des Th	ermoelements geme	ssen und konstant
Vergleichs	stelle			ergleichsstelle bei (
Fühlerbruc	herkennung					mometers werden Ol r OUT1 ausgegeben)	
		Istwertanz Bei Handb	•	oreingestellte Stellg	röße ausgegeben.		
		Bei einem	Stromeingangs	fehler blinkt die Istw	ertanzeige	, wenn es sich um d	en Stromeingang
		4 bis 20 m DC hande	A DC oder 1 bis	5 V DC handelt, un nA DC, 0 bis 5 V DC	d , wenn e	es sich um den Strom Zeigt die Istwertanze	eingang 0 bis 1 V
Fingangsfe	ehleranzeige	Einstel-	Fehler und	Ausgangsstatus			
Lingungoid	cranzeige	lung	Anzeige	OUT1		OUT2	
		[51]*		Direkt (Kühlen)	Umgekehrt (Heizen)	Direkt (Kühlen)	Umgekehrt (Heizen)
		σN	Messwert >	Ausgang ein	Ausgang aus	Ausgang aus	Ausgang ein
			max. Anzei- gewert:	(20 mA) oder Maximalwert OUT1**	(4 mA) oder Minimalwert OUT1	oder Minimalwert OUT2	oder Maximalwert OUT2**
		oFF		Ausgang aus (4 mA) oder Minimalwert OUT1			Ausgang aus oder Minimalwert OUT2
		οN	Messwert < min. Anzei- gewert: Istwertanzei-	Ausgang aus (4 mA) oder Minimalwert OUT1	Ausgang ein (20 mA) oder Maximalwert OUT1**	Ausgang ein oder Maximal- wert OUT2**	Ausgang aus oder Minimalwert OUT2
			ge (PV) blinkt		Ausgang aus (4 mA) oder Minimalwert OUT1	Ausgang aus oder Minimalwert OUT2	
		* Der Parameter "Ausgang ein/aus bei Eingangsfehler" [51] ist nur verfügbar bei Reglertypen mit Gleichstromausgang und Gleichstrom-/Gleichspannungseingang. ** Je nach Abweichung wird ein Wert zwischen OFF (4 mA) und ON (20 mA) oder zwischen dem Minimal- und dem Maximalwert von OUT1 (OUT2) ausgegeben. Bei Handbetrieb wird die voreingestellte Stellgröße ausgegeben.					
Anzeige-	Thermoelement-	[Untere Me	essbereichsgren	ze – 50° C (100 °F)] bis [obere Messbe	ereichsgrenze + 50 °C	C (100 °F)]
und Regel- bereich	eingang Widerstands- thermometer- eingang	[Untere Me (100 °F)]	essbereichsgrer	ze – Messbereichsı	umfang x 1%] bis [c	bbere Messbereichsg	renze +50 °C
	Gleichstrom- und Gleichspan- nungseingang		Minimalwert – s chsumfang x 10		chsumfang x 1%] b	is [skalierter Maximal	wert + skalierter
Anzeige wä Selbstdiagi		Nach dem Einschalten des Stroms führt der Regler eine Selbstdiagnose durch: Bei Thermoelement- und Widerstandsthermometereingängen leuchten in der Istwertanzeige (PV) der Kennbuchstabe für den Sensoreingang und die Einheit für die Temperatur auf und in der Sollwertanzeige (SV) wird die obere Messbereichsgrenze für ca. 3 Sekunden angezeigt.					
		Bei Gleichstromeingängen (mA/V) leuchtet in der Istwertanzeige (PV) der Kennbuchstabe für den Sensoreingang auf und in der Sollwertanzeige (SV) wird die obere Messbereichsgrenze für ca. 3 Sekunden angezeigt. Wurde ein skalierter Maximalwert festgelegt, wird dieser Wert in der Sollwertanzeige angezeigt.					
Automatik/Manuell- Umschaltung		Umschaltu	ıng". Sie könner			nstellung "Automatik/ er Taste OUT zwisch	
	ation über Tool-	Die nachfo	eb umschalten. olgend aufgefühl	ten Kommunikation	sformen können du	ırch einen PC oder ei	ne SPS ausgeführt
Schnittstell	e			on Sollwerten, PID-			
		• Lesen	von Messwerte	n, Reglerausgänger	n, Erkennen von Ala	armen und Fehlern	
		Kommunik			cht für serielle Kom	nmunikation verwende	et werden)

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Montagehalterungen
- 1 Gummidichtung (zur Abdichtung bei Schalttafeleinbau)
- 1 Bedienungsanleitung KTH4 (DIN A3, englisch/japanisch)
- 1 Bedienungsanleitung Kommunikationsfunktion
 (DIN A4 englisch/japanisch, nur bei Geräten mit der Option RS485/Modbus-Kommunikation)
- Stromwandler (CT) bei Reglertypen mit Heizstromüberwachung, je nach gewählter Option:

Nennstrom 20 A, einphasig: CT1 (AKT4815), 1 Stück
Nennstrom 50 A, einphasig: CT2 (AKT4816), 1 Stück
Nennstrom 20 A, dreiphasig: CT1 (AKT4815), 2 Stück
Nennstrom 50 A, dreiphasig: CT2 (AKT4816), 2 Stück

Als Zubehör erhältlich:

Schutzkappe (Rückseite):

AKT4H801

• Nebenwiderstand 50 Ω für Gleichstromeingang: AKT4810

Tool-Schnittstellenkabel zum Anschluss an USB-Schnittstelle des PC: AKT4H820

Bedienungsanleitung deutsch (ARCT1F412V1.0DED) oder englisch (ARCT1F412E-1)

13.2 Sonderfunktionen

Alarmausgang A2:

Je nach Alarmbetriebsart ist der Alarmwert ein positiver oder negativer Wert bezogen auf den Sollwert (Abweichungsalarm), ein Bandalarm symmetrisch um den Sollwert oder ein sollwertunabhängiger Wert (Prozessalarm). Der Alarmausgang ist konfigurierbar als ein- oder ausschaltend im Alarmfall. Reglertypen mit Alarmausgang A2 verwenden die gleichen Anschlüsse für A2 und Heizstromalarm. Dreipunktregelung für Heizen/Kühlen ist bei diesen Reglern nicht möglich.

Merkmal	Beschreibung
Betriebsart	Zweipunktregelung
Hysterese	Thermoelement und Widerstandsthermometer: 0,1 bis 100,0 °C (°F)
	Gleichstrom- und -Gleichspannungseingang: 1 bis 1000 (Werkseinstellung: 1,0 °C)
Ausgang	Relais, Schließerkontakt (1 Form A) Steuerstrom 3 A 250 V AC (ohmsche Last) 100.000 Schaltspiele (elektrisch)

Heizstromalarm (einschließlich Fühlerbruchalarm):

Überwachung des Heizstroms mit Hilfe eines Stromwandlers und Erkennung von Fühlerbrüchen und Über-/ Unterschreitungen des Anzeigebereichs. Nicht verfügbar für Stromausgangstyp. Reglertypen mit Heizstromalarm verwenden die gleichen Anschlüsse für A2 und Heizstromalarm. Dreipunktregelung für Heizen/Kühlen ist bei diesen Reglern nicht möglich.

Merkmal	Beschreibung	
Nennstrom	20 A einphasig, 50 A einphasig, 20 A dreiphasig, 50 A dreiphasig (bitte angeben)	
Einstellbereich	Nennstrom 20 A: 0,0 bis 20,0 A (aus bei 0,0) Nennstrom 50 A: 0,0 bis 50,0 A (aus bei 0,0)	
Einstellgenauigkeit	Innerhalb ± 5% des Nennstroms	
Betriebsart	Zweipunktregelung	
Ausgang	Relais, Schließerkontakt (1 Form A) Steuerstrom 3 A 250 V AC (ohmsche Last) 100.000 Schaltspiele (elektrisch)	

Dreipunktregler für Heizen/Kühlen (OUT2):

Für Reglertypen mit Heizen/Kühlen (OUT2) sind Heizstromalarm und Alarmausgang A2 nicht möglich. Die technischen Daten für das Heizen entsprechen den Angaben für OUT1 (siehe Seite 67).

Merkr	nal	Beschreibung		
Propo	rtionalbereich	0,0 bis 10,0 mal Proportionalbereich von OUT1 (bei 0,0 Zweipunktregelung)		
Integra Differe	al-/ enzialzeit	wie für OUT1		
Schalt	periodendauer	1 bis 120 s (Werkseinstellung: 30 s für Relaisausgang, 3 s für Spannungsausgang offener Kollektor)		
Überla Totbar	ppung/ nd	Thermoelement-, Widerstandsthermometereingang: -100,0 bis 100,0 °C (°F) Gleichstrom-, Gleichspannungseingang: -1000 bis 1000 (Dezimalstellen einstellbar)		
Schalt	hysterese	Thermoelement-, Widerstandsthermometereingang: 0,1 bis 100,0 °C (°F) Gleichstrom-, Gleichspannungseingang: 1 bis 1000 (Dezimalstellen einstellbar)		
Maxim	alwert OUT2	0 bis 100%; Werkseinstellung: 100%		
Minima	alwert OUT2	0 bis 100%; Werkseinstellung: 0%		
Aus- gang	Relais	Schließerkontakt (1 Form A), Steuerstrom 3 A 250 V AC (ohmsche Last) 100.000 Schaltspiele (elektrisch)		
	Spannungs-	Ansteuerung für Halbleiterrelais		
	ausgang offener Kollektor	12 V DC ± 15%, max. Stromaufnahme 40 mA (kurzschlussfest)		
Betriebsarten Kühlmethode einstellbar in Parameterebene 4 - Luftkühlung (linear) - Ölkühlung (lineare Kennlinie, potenziert mit 1,5) - Wasserkühlung (lineare Kennlinie, potenziert mit 2)		- Luftkühlung (linear) - Ölkühlung (lineare Kennlinie, potenziert mit 1,5)		

Serielle Kommunikationsfunktion

Nicht möglich über die Tool-Schnittstelle. Wenn die Kommunikationsfunktion verwendet wird, können die Kontakteingänge nicht genutzt werden. Die nachfolgend aufgeführten Kommunikationsformen können durch einen PC oder eine SPS ausgeführt werden:

- Lesen und Einstellen von Sollwerten, PID-Werten und anderen Parametern
- Lesen von Messwerten, Reglerausgängen, Erkennen von Alarmen und Fehlern
- Ändern von Reglerfunktionen

Merkmal		Beschreibung		
Übertraguı	ngsleitung	RS485 gemäß EIA		
Übertragungsart Halbduplex				
Synchronisationsver- Start-Stopp-Synchronisation fahren				
Übertragungsreich- weite		Max. 1000 m Kabelwiderstand: max. 50 Ω (Abschlusswiderstand nur bei großen Entfernungen erforderlich, dann Widerstand von mind. 120 Ω SPS-seitig anschließen)		
Übertragungsge- schwindigkeit		2400, 4800, 9600 bit/s, 19200 bit/s einstellbar über Tasten auf Fronttafel (Werkseinstellung: 9600 bit/s)		
Übertragu	ngsformat	Datenlänge: 7 oder 8 Bit (Werkseinstellung: 7 Bit) Parität: Gerade, ungerade oder keine (Werkseinstellung: Gerade) Stoppbit: 1 oder 2 Bit (Werkseinstellung: 1 Bit)		
Daten-	Protokol1	Modbus ASCII	Modbus RTU (binär)	MEWTOCOL (Slave)
format	Startbit	1	1	1
	Daten- länge	7 oder 8	8	7 oder 8
	Parität	Ja (gerade/ungerade) Keine	Ja (gerade/ungerade) Keine	Ja (gerade/ungerade) Keine
	Stoppbit	1 oder 2	1 oder 2	1 oder 2
Merkmal		Beschreibung		
Kommunikations- antwortzeit		5 bis 99 ms		
Anzahl Te	ilnehmer	Max. 31 pro Host-Rechner		
Übertragungs- protokoll		Modbus-ASCII, Modbus-RTU oder MEWTOCOL einstellbar über Tasten auf Fronttafel (Werkseinstellung: Modbus ASCII) MEWTOCOL: Fortlaufendes Lesen und Schreiben von Daten nicht möglich (keine Monitoring-Befehle), nur RD- und WD-Befehle verfügbar (nur jeweils 1 Datenregister)		
Teilnehmeradresse		0 (einstellbar von 0 bis 99 über Tasten auf Fronttafel)		
Zeichenfo	rmat	ASCII oder binär (automatisch eingestellt über Protokoll: Modbus-ASCII, MEWTOCOL: ASCII, Modbus-RTU: binär)		
Fehlererkennung		Parität, LRC, CRC-16 oder BCC (einstellbar über Protokoll: Modbus-ASCII: LRC; Modbus-RTU: CRC-16, MEWTOCOL: BCC)		
Fehlerkorrektur Automatische Befehlswiederholung				

Kontakteingänge

Die Digitaleingänge können zur externen Sollwertumschaltung (SV, SV2, SV3, SV4) oder zum externen Aktivieren/Deaktivieren des Reglerausgangs bzw. zur Umschaltung zwischen Automatik- und Handbetrieb verwendet werden (je nach Einstellung des Parameters "Funktion Taste [152]).

Wenn für den Parameter "Kontakteingänge" [50] die Einstellung "Externe Sollwertumschaltung" oder "OUT/OFF-Umschaltung 1" (Umschaltung zwischen SV und SV2) gewählt wurde, erscheint in der MEMO-Anzeige die gewählte Speichernummer (..., 2, 3 oder 4).

Die Funktion der Kontakteingänge ist abhängig von der Einstellung des Parameters "Funktion Taste [52]:


1. Funktion "Reglerausgang deaktivieren": □FF

Brücke		Gewählte Einstellung für die Funktion Kontakteingänge [50]		
Zwischen 17 und 18 (DI1-COM)	Zwischen 16 und 18 (DI2-COM)	Externe Sollwertumschaltung	OUT/OFF-Umschaltung 1	OUT/OFF-Umschaltung 2 (ロローローローローローローローローローローローローローローローローローローロ
offen	offen	Sollwert	Sollwert	Sollwert
geschlossen	offen	Sollwert 2	Sollwert 2	
offen	geschlossen	Sollwert 3	Reglerausgang	Reglerausgang
geschlossen	geschlossen	Sollwert 4	deaktiviert	deaktiviert

2. Funktion "Automatik/Manuell-Umschaltung": MRNU

Brücke		Gewählte Einstellung für die Funktion Kontakteingänge [50]		
Zwischen 17 und 18 (DI1-COM)	Zwischen 16 und 18 (DI2-COM)	Externe Sollwertumschaltung	OUT/OFF-Umschaltung 1	OUT/OFF-Umschaltung 2 (ロローローローローローローローローローローローローローローローローローローロ
offen	offen	Sollwert	Sollwert (Automatikbetrieb)	Sollwert (Automatikbetrieb)
geschlossen	offen	Sollwert 2	Sollwert 2 (Automatikbetrieb)	
offen	geschlossen	Sollwert 3	Handbetrieb	Handbetrieb
geschlossen	geschlossen	Sollwert 4		

Interner Stromkreis:



Stromaufnahme bei geschlossenem Stromkreis: ca. 6 mA

Wenn an die Digitaleingänge ein Transistor angeschlossen wird, dürfen maximal 18 V angelegt werden.

14 Fehlerbehebung

Wenn Ihr Regler nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie zuerst die Spannungsversorgung. Bleibt der Fehler, verwenden Sie zur Fehlerbehebung die folgenden Tabellen.



⚠ Gefahr

Verdrahtungen dürfen nur mit ausgeschalteter Spannungsversorgung erfolgen. Andernfalls besteht bei Berührung der elektrischen Anschlüsse Gefahr durch elektrischen Schlag, der zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen kann.

14.1 Fehleranzeige

Problem	Mögliche Ursachen und Maßnahmen
□FF erscheint in der Is twertanzeige.	Reglerausgang ist deaktiviert. Drücken Sie ca. 1 Sekunde die Taste
blinkt in der Istwertanzeige.	 Am Thermoelement-, Widerstandsthermometer- oder Gleichspannungseingang (0 bis 1 V DC) ist ein Fühlerbruch aufgetreten. Tauschen Sie den Fühler aus. So stellen Sie einen Fühlerbruch fest: Thermoelement:
	Wenn es am Reglereingang zu einem Kurzschluss kam und die Raumtemperatur der Umgebung angezeigt wird, ist nicht der Regler, sondern vermutlich der Sensor defekt. Widerstandsthermometer:
	Wenn am Eingang ein Widerstand von 100 Ω zwischen A und B angeschlossen ist, es zwischen B und B zu einem Kurzschluss kam und ein Istwert von 0 °C (32 °F) angezeigt wird, ist nicht der Regler, sondern vermutlich der Sensor defekt.
	Gleichspannung (0 bis 1 V DC):
	Wenn es am Reglereingang zu einem Kurzschluss kam und der skalierte Minimalwert angezeigt wird, ist nicht der Regler, sondern vermutlich der Sensor defekt.
	Prüfen Sie, ob die Anschlussleitung des Thermoelements, Widerstandsthermometers oder der Gleichspannung (0 bis 1 V DC) einwandfrei am Regler befestigt ist. Verdrahten Sie gegebenenfalls erneut.
blinkt in der Istwertanzeige.	Überprüfen Sie die Signalquelle für die Eingangsgleichspannung (1 bis 5 V DC) oder den Eingangsgleichstrom (4 bis 20 mA DC).
	So überprüfen Sie die Signalleitungen:
	Gleichspannung (1 bis 5 V DC):
	Wenn am Reglereingang 1 V anliegt und der skalierte Minimalwert angezeigt wird, ist nicht der Regler defekt, sondern vermutlich die Signalleitung nicht angeschlossen.
	Gleichstrom (4 bis 20 mA DC):
	Wenn am Reglereingang 4 mA anliegen und der skalierte Minimalwert angezeigt wird, ist nicht der Regler defekt, sondern vermutlich die Signalleitung nicht angeschlossen.
	Prüfen Sie, ob die Signalleitung für die Eingangsgleichspannung (1 bis 5 V DC) oder den Eingangsgleichstrom (4 bis 20 mA DC) richtig angeschlossen ist. Verdrahten Sie gegebenenfalls erneut.
	Überprüfen Sie die Polarität des Thermoelements und der Ausgleichsleitung. Überprüfen Sie den Anschluss des Widerstandsthermometers gemäß dem Verdrahtungsschema A, B, B. Verdrahten Sie gegebenenfalls erneut.
In der Istwertanzeige wird immer nur der	Überprüfen Sie die Signalquelle für die Eingangsgleichspannung (0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC) oder den Eingangsgleichstrom (0 bis 20 mA DC).
skalierte Minimalwert angezeigt.	So überprüfen Sie die Signalleitungen:
angezeigt.	Gleichspannung (0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC):
	Wenn am Reglereingang 1 V DC anliegt und der diesem Wert entsprechende skalierte Wert angezeigt wird, ist der Regler nicht defekt, sondern die Signalleitung ist vermutlich nicht angeschlossen.
	Gleichstrom (0 bis 20 mA DC):
	Wenn am Reglereingang 1 mA DC anliegt und der diesem Wert entsprechende skalierte Wert angezeigt wird, ist der Regler nicht defekt, sondern die Signalleitung ist vermutlich nicht angeschlossen.
	Ist die Anschlussleitung der Gleichspannung (0 bis 5 V DC, 0 bis 10 V DC) und des Gleichstroms (0 bis 20 mA DC) korrekt an den Regler angeschlossen? Verdrahten Sie gegebenenfalls erneut.
Die Istwertanzeige ist falsch oder instabil.	Überprüfen Sie den Sensoreingang und die Temperatureinheit (°C oder °F). Korrigieren Sie gegebenenfalls die Einstellungen für den Sensor und die Temperatureinheit.
	Der Messwertkorrekturwert ist falsch. Korrigieren Sie den Wert.
	Überprüfen Sie die technischen Daten des Fühlers. Tauschen Sie gegebenenfalls den Fühler aus.
	Sollten EMV-Strahlen den Sensorkreis stören, verwenden Sie einen ungeerdeten Sensor.
	Möglicherweise befindet sich eine induktive Störquelle in der Nähe des Reglers. Entfernen Sie die Störquelle.

Problem	Mögliche Ursachen und Maßnahmen	
Err / erscheint in der Istwertanzeige.	Der interne RAM-Speicher ist defekt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Panasonic Electric Works Europe AG.	

14.2 Parametrierung

Problem	Mögliche Ursachen und Maßnahmen
Sollwerte, P-, I-, D-Werte, Schaltperiodendauer oder Alarmwerte nicht einstellbar (Werte mit den Tasten und nicht veränderbar)	 Die Einstellwerte wurden verriegelt (Verriegelungsebene 1 oder 2). Heben Sie die Verriegelung auf. Während der PID-Selbstoptimierung oder eines Auto-Resets: Brechen Sie die Selbstoptimierung ab. Bei Auto-Reset dauert es ca. 4 min, bis der Vorgang beendet ist.
Der Sollwert kann innerhalb des zulässigen Messbereichs nicht verändert werden.	 Möglicherweise wurde in Parameterebene 3 ein minimaler oder maximaler Sollwert eingestellt, der die Sollwerteinstellung begrenzt. Korrigieren Sie die Grenzwerte in Parameterebene 3.

14.3 Regelung

Problem	Mögliche Ursachen und Maßnahmen	
Die Temperatur steigt nicht.	Sensor defekt. Tauschen Sie den Sensor aus.	
	 Der Sensor oder der Reglerausgang sind nicht korrekt verdrahtet. Verdrahten Sie gegebenenfalls erneut. 	
Der Reglerausgang schaltet sich nicht ab.	 Der Minimalwert für OUT1 oder OUT2 wurde in Parameterebene 4 auf 100 % oder höher gesetzt. Korrigieren Sie den Wert. 	
Der Reglerausgang schaltet sich nicht ein.	 Der Maximalwert für OUT1 oder OUT2 wurde in Parameterebene 4 auf 0% oder niedriger gesetzt. Korrigieren Sie den Wert. 	

14.4 Kommunikation

Wenn die Kommunikation nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie zuerst die Spannungsversorgung des Masters und der Slaves. Bleibt der Fehler, verwenden Sie zur Fehlerbehebung die folgende Tabelle.

Problem	Mögliche Ursachen und Maßnahmen	
Keine Kommunikation möglich	Überprüfen Sie Anschluss und Verdrahtung des Kommunikationssteckers (siehe Seite 44)	
	 Leitungsbruch am Kommunikationskabel oder fehlender Kontakt zwischen Kabel und Stecker können die Ursache sein. 	
	 Die Übertragungsgeschwindigkeiten von Master und Slave stimmen nicht überein (siehe Seite 46). 	
	 Die Übertragungsformate (Datenlänge, Parität, Stoppbit) von Master und Slave stimmen nicht überein (siehe Seite 46). 	
	Die Teilnehmernummer des Slaves stimmt nicht mit der im Befehl überein (siehe Seite 46).	
	Für mehrere Slaves wurde die gleiche Teilnehmernummer vergeben (siehe Seite 46).	
	 Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Wartezeiten zwischen Senden und Empfangen programmiert sind (siehe Seite 47). 	
Trotz bestehender Kommunikationsverbindung wird	Überprüfen Sie die Syntax des gesendeten Befehls. Stellen Sie sicher, dass kein unerlaubter Befehl gesendet wurde.	
"NAK" gesendet	Die Einstellwerte im Befehl überschreiten möglicherweise den Einstellbereich des Slaves	
	 Während bestimmte Funktionen ausgeführt werden (z. B. Selbstoptimierung), kann der Regler nicht parametriert werden. 	
	Der KT4H befindet sich gerade in einer Parametrierebene per Fronttasten.	

Lässt sich der Fehler nicht anhand dieser Beschreibung beheben oder bei anderen Fragen, wenden Sie sich bitte an unsere HOTLINE für technische Auskünfte (siehe Seite 3).

Panasonic weltweit



Nordamerika

Europa

Asien

China

Japan

Europa

Panasonic Electric Works Europe AG ■ Headquarters

Rudolf-Diesel-Ring 2, 83607 Holzkirchen, Germany, Tel. (08024) 648-0, Fax (08024) 648-111, www.panasonic-electric-works.com

■ Benelux Panasonic Electric Works Sales Western Europe B. V.

De Rijn 4, (Postbus 211), 5684 PJ Best, (5680 AE Best), Netherlands, Tel. (0499) 37 27 27, Fax (0499) 37 21 85,

www.panasonic-electric-works.nl

■ Deutschland Panasonic Electric Works Deutschland GmbH

Rudolf-Diesel-Ring 2, 83607 Harkirchen, Germany, Tet. (08024) 648-n, Fax (08021) 648-555, www.panasonic-electric-works.de

■ England Panasonic Electric Works UK Ltu.

Sunrise Parkway, Linford Wood East, Milton Keynes, MK14 6LF, England, Tel. (01908) 231 555, Fax (01908) 231 599, www.panasonic-electric-works.co.uk

■ Frankreich Panasonic Electric Works Sales Western Europe B. V. French Branch Office

B.P. 44, F-91371 Verrières le Buisson CEDEX, France, Tél. 01 60 13 57 57, Fax 01 60 13 57 58, www.panasonic-electric-works.fr

■ Irland Panasonic Electric Works UK Ltd. Irish Branch Office

Dublin, Republic of Ireland, Tel. (01) 4600969, Fax (01) 4601131, www.panasonic-electric-works.ie

Panasonic Electric Works Italia s.r.l. ■ Italien

Via del Commercio 3-5 (Z.I. Ferlina), I-37012 Bussolengo (VR), Italy, Tel. (045) 675 27 11, Fax (045) 6 70 04 44, www.panasonic-electric-works.it

■ Nordische Panasonic Electric Works Nordic AB Länder

Siöängsvägen 10. 19272 Sollentuna, Sweden, Tel. (+46) 8 59 47 66 80, Fax (+46) 8 59 47 66 90, www.panasonic-electric-works.se

■ Österreich Panasonic Electric Works Austria GmbH

Josef Madersperger Straße 2, A-2362 Biedermannsdorf, Austria, Tel. (02236) 26846, Fax (02236) 46133, www.panasonic-electric-works.at

■ Portugal Panasonic Electric Works Portugal España S.A. Portuguese Branch Office

Avda Adelino Amaro da Costa 728 R/C J, 2750-277 Cascais, Portugal, Tel. (351) 21 481 25 20, Fax (351) 21 481 25 29,

www.panasonic-electric-works.es

■ Schweiz Panasonic Electric Works Schweiz AG

Grundstrasse 8, CH-6343 Rotkreuz, Switzerland, Tel. (041) 799 70 50, Fax (041) 799 70 55, www.panasonic-electric-works.ch

Panasonic Electric Works España S.A. Parque Empresarial Barajas, San Severo, 20, 28042 Madrid, Spain, Tel. (91) 329 38 75, Fax (91) 329 29 76,

www.panasonic-electric-works.es ■ Tschechien Panasonic Electric Works Czech s.r.o.

Prumyslová 1, 34815 Planá, Tel. (0374) 79 99 90, Fax (0374) 79 99 99, www.panasonic-electric-works.cz

Nord- und Südamerika

■ USA PEW Corporation of America Head Office USA

629 Central Avenue, New Providence, N.J. 07974, USA, Tel. 1-908-464-3550, Fax 1-908-464-8513

Asien

■ Spanien

■ China Panasonic Electric Works (China) Co., Ltd.

2013, Beijing Fortune, Building 5, Dong San Huan Bei Lu, Chaoyang District, Beijing, China, Tel. 86-10-6590-8646, Fax 86-10-6590-8647

■ Hong Kong Panasonic Electric Works (Hong Kong) Co., Ltd.

Rm1601, 16/F, Tower 2, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, Tel. (852) 2956-3118, Fax (852) 2956-0398

■ Japan Matsushita Electric Works. Ltd.

1048 Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8686, Japan, Tel. 06-6908-1050, Fax 06-6908-5781, www.mew.co.ip/e-acg/

■ Singapur Panasonic Electric Works Asia Pacific Pte. Ltd.

101 Thomson Road, #25-03/05, United Square, Singapore 307591,Tel. (65) 6255-5473, Fax (65) 6253-5689